Time

Time 35 FR





\$ 5

per l'installazione per la regolazione e per la manutenzione



Indice

	Caratteristiche dell'acqua in ingresso 1 Protezione dal congelamento	
Avvertenze per la sicurezza	Installazione all'esterno in luogo	
Simboli delle avvertenze per la sicurezza 4	parzialmente protetto 2	
Leggi e norme di riferimento 4	Posizionamento e fissaggio	20
Personale addetto all'installazione	Impianti idraulici (acqua sanitaria e riscaldamento)	21
Avvertenze per l'utente 5	Consigli e suggerimenti per evitare vibrazioni e rumori negli impianti	21
Importante5	Pulizia e protezione degli impianti	22
Messa in servizio e conduzione	Impianto di riscaldamento	22
Installazione, messa in servizio, manutenzione e riparazione	Collegamento idraulico tra caldaia ed unità bollitore	22
Libretto di impianto o di centrale 6 Verifica della combustione 6	Riempimento e pressurizzazione dell'impianto	22
Esercizio e manutenzione degli impianti termici 6	Riempimento dell'accumulo sanitario bollitore	23
	Allacciamento gas 2	
Guida per l'uso	Allacciamenti elettrici caldaia 2	24
Pulsanti di comando	Allacciamenti elettrici tra caldaia e unità bollitore	25
Comandi sul lato inferiore 9	Chiusura del mantello 2	25
Comandi esterni alla caldaia 9	Fumisteria	25
Comandi relativi all'acqua calda 10	Indicazioni generali	
Uso tipico	Diaframma per sistemi brevi	26
Operazioni preliminari	Posizionamento dei terminali	
Attivazione della caldaia10	Tipi di sistemi di scarico	28
Regolazione delle temperature		
Funzione antilegionella	Regolazione e Manutenzione	
Impostazione ora e giorno	Messa in servizio	20
Impostazione display a 4 cifre	Accesso agli organi interni della caldaia 2	
Gestione del bollitore	Verifica pressione gas in ingresso	
Preparazione forzata del bollitore	Impostazione parametri caldaia (menu	,0
		١O
Impostazione del programma bollitore	tecnico) 3	
Impostazione del programma bollitore n. 3 - Utente	tecnico)	31
Impostazione del programma bollitore 13 Il menu INFO 13	tecnico)	31 31
Impostazione del programma bollitore 13 Il menu INFO 13 Il menu Vacanza 15	tecnico)	31 31 32
Impostazione del programma bollitore 13 Il menu INFO 13 Il menu Vacanza 15 La funzione SPA 15	tecnico)	31 31 32 33
Impostazione del programma bollitore 13 Il menu INFO 13 Il menu Vacanza 15 La funzione SPA 15 Eventuale mancato funzionamento 15	tecnico)	31 32 33
Impostazione del programma bollitore 13 Il menu INFO 13 Il menu Vacanza 15 La funzione SPA 15 Eventuale mancato funzionamento 15 Non si accende il bruciatore 15	tecnico)	31 32 33 33
Impostazione del programma bollitore n. 3 - Utente	tecnico)	31 32 33 33 34
Impostazione del programma bollitore n. 3 - Utente	tecnico)	31 32 33 33 34 34
Impostazione del programma bollitore n. 3 - Utente	tecnico) Parametri principali caldaia (PC) Regolazione pressioni Max e Min Regolazione potenza Max riscaldamento Tabella potenza-pressione Impostazioni elettroniche Accesso alla scheda elettronica Impostazioni sulla scheda elettronica Cambio alimentazione gas Controllo della combustione	31 32 33 33 34 34
Impostazione del programma bollitore n. 3 - Utente	tecnico)	31 32 33 33 34 34 35
Impostazione del programma bollitore n. 3 - Utente	tecnico)	31 32 33 33 34 34 35
Impostazione del programma bollitore n. 3 - Utente	tecnico) Parametri principali caldaia (PC) Regolazione pressioni Max e Min Regolazione potenza Max riscaldamento Tabella potenza-pressione Impostazioni elettroniche Accesso alla scheda elettronica Impostazioni sulla scheda elettronica Cambio alimentazione gas Controllo della combustione Impostazioni idrauliche (velocità del circolatore) Svuotamento impianto Allarmi - blocco caldaia	31 32 33 33 34 34 35 36 36
Impostazione del programma bollitore n. 3 - Utente	tecnico)	31 32 33 33 34 34 35 36 36
Impostazione del programma bollitore n. 3 - Utente	tecnico) Parametri principali caldaia (PC) Regolazione pressioni Max e Min Regolazione potenza Max riscaldamento Tabella potenza-pressione Impostazioni elettroniche Accesso alla scheda elettronica Impostazioni sulla scheda elettronica Cambio alimentazione gas Controllo della combustione Impostazioni idrauliche (velocità del circolatore) Svuotamento impianto Allarmi - blocco caldaia Avvertenze per la manutenzione Dati tecnici	31 32 33 33 34 34 36 36 36
Impostazione del programma bollitore n. 3 - Utente	tecnico) Parametri principali caldaia (PC) Regolazione pressioni Max e Min Regolazione potenza Max riscaldamento Tabella potenza-pressione Impostazioni elettroniche Accesso alla scheda elettronica Impostazioni sulla scheda elettronica Cambio alimentazione gas Controllo della combustione Impostazioni idrauliche (velocità del circolatore) Svuotamento impianto Allarmi - blocco caldaia Avvertenze per la manutenzione Dati tecnici	31 32 33 33 34 34 36 36 36
Impostazione del programma bollitore n. 3 - Utente	tecnico) Parametri principali caldaia (PC) Regolazione pressioni Max e Min Regolazione potenza Max riscaldamento Tabella potenza-pressione Impostazioni elettroniche Accesso alla scheda elettronica Impostazioni sulla scheda elettronica Cambio alimentazione gas Controllo della combustione Impostazioni idrauliche (velocità del circolatore) Svuotamento impianto Allarmi - blocco caldaia Avvertenze per la manutenzione Dati tecnici	31 32 33 33 34 34 35 36 36 36 41 42

Caratteristiche dell'aria aspirata 19



Avvertenze per la sicurezza

Il presente libretto di istruzioni costituisce parte integrante ed essenziale del prodotto ed è a corredo di ogni caldaia.



Attenersi scrupolosamente alle avvertenze che seguono ed a quelle contenute in seguito nel libretto in quanto forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza di installazione, d'uso e manutenzione.

- ▶ Conservare con cura il presente libretto, allegando ad esso la documentazione di tutti gli eventuali accessori opzionali abbinati alla caldaia o all'impianto, per ogni ulteriore consultazione.
- ▶ L'installazione deve essere effettuata in ottemperanza delle vigenti leggi e norme Nazionali e Locali, da personale professionalmente qualificato e secondo le istruzioni del costruttore.
- ▶ Pericolo Monossido di Carbonio (CO): il CO è un gas inodore ed incolore. La ventilazione permanente del locale in cui è installata la caldaia a tiraggio forzato con aspirazione dall'ambiente (tipo di apparecchio B₂), dev'essere realizzata e dimensionata in conformità con le vigenti norme Nazionali. Qualsiasi manomissione, occlusione o neutralizzazione della ventilazione permanente può portare a conseguenze gravissime per le persone presenti nei locali, quali intossicazione da CO, danni permanenti e morte. Inoltre, la miscela di CO ed O₂ può essere esplosiva.
- ▶ Per **personale professionalmente qualificato** s'intende quello avente specifica competenza tecnica del settore dei componenti di impianti di riscaldamento ad uso civile e produzione acqua calda, come previsto dalla regolamentazione vigente.
- ► Le operazioni eseguibili dall'utente sono solo ed esclusivamente quelle contenute nella sezione "Guida per l'uso".
- È esclusa qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del costruttore per i danni causati da errori nell'installazione e nell'uso, e comunque da inosservanza delle vigenti leggi e norme Nazionali e Locali e delle istruzioni date dal costruttore stesso.
- ▶ Importante: questa caldaia serve a riscaldare acqua ad una temperatura inferiore a quella di ebollizione a pressione atmosferica; deve essere allacciata ad un impianto di riscaldamento e/o ad una rete di distribuzione di acqua calda compatibile alle sue prestazioni ed alla sua potenza.
- ▶ Non lasciare **alla portata dei bambini** tutto il materiale tolto dalla caldaia (cartone, chiodi, sacchetti di plastica, ecc.) in quanto fonti di pericolo.
- Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione disinserire l'apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica agendo sull'interruttore dell'impianto e bloccare l'afflusso di gas combustibile per mezzo degli appositi organi di intercettazione.
- ▶ In caso di guasto e/o di cattivo funzionamento, disattivare l'apparecchio astenendosi da qualsiasi tentativo di riparazione o di intervento diretto.
- L'assistenza e la riparazione della caldaia dovrà essere effettuata solamente da personale professionalmente qualificato, utilizzando esclusivamente ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.
- ▶ Qualora si decida di non utilizzare più l'apparecchio, si dovranno rendere innocue quelle parti che possono causare potenziali fonti di pericolo.
- ▶ Se l'apparecchio dovesse essere trasferito ad un altro proprietario (ad esempio in caso di vendita o locazione dell'immobile), assicurarsi sempre che il libretto accompagni l'apparecchio in modo che possa essere consultato dal nuovo proprietario e/o dall'installatore.
- ► La caldaia dovrà essere destinata solo all'uso per il quale è stata espressamente prevista. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso.
- ▶ È vietato l'utilizzo dell'apparecchio per **scopi diversi** da quanto specificato.
- Questo apparecchio deve essere installato esclusivamente a parete.



Simboli delle avvertenze per la sicurezza



Avvertenza generica per la sicurezza



Pericolo di natura elettrica (folgorazione)



Pericolo di natura fisica (lesioni)



Pericolo di natura termica (ustioni)



Avvertenze generali oppure consigli per evitare danni materiali o per ottenere miglioramenti

Leggi e norme di riferimento



Tutti i **riferimenti** a **norme** e **leggi nazionali** citati nel presente libretto, sono indicativi in quanto le leggi e le norme possono subire variazioni ed integrazioni da parte dell'autorità competente. **Rispettare anche le eventuali norme e disposizioni locali** (non citate nel presente libretto) in vigore nel territorio in cui avviene l'installazione.

Personale addetto all'installazione

- D. Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e successive modifiche "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"
- D. Lgs, 04/12/1992, n° 475 "Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale"



Utilizzate dispositivi di protezione individuale (in particolare guanti) durante le operazioni di movimentazione, installazione e manutenzione delle caldaie. Fare attenzione alle parti metalliche, per evitare la possibilità di lesioni personali quali tagli e abrasioni.

Installazione, esercizio e manutenzione

Legge 05-03-90 n°46 art. 8, 14 e 16 "Norme per la sicurezza degli impianti".

- Legge 09-01-91 n°10 "Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia".
- **D.P.R. 26-08-93 n°412** e successive modifiche "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art.4, comma 4 della Legge 9 Gennaio 1991 n°10".
- D.P.R. 02-04-2009 n° 59 "Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia".
- D.Lgs 19-08-05 n°192 e successive modifiche "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia".

ALLEGATO G D.Lgs 19-08-05 n°192

Decreto Ministeriale 17-03-03 "Libretto di impianto".

- **Decreto Ministeriale 12-04-96** "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi".
- **Decreto Ministeriale 22-01-08 n°37** "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici".

Norma UNI 7129 "Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione".

Norma UNI 7131 "Impianti a gas di petrolio liquefatti per uso domestico non alimentati da reti di distribuzione".

Norma UNI 8065 "Trattamento dell'acqua negli impianti termici ad uso civile".

Norma per impianti elettrici CEI 64-8 "Impianti elettrici utilizzatori".



Avvertenze per l'utente

Importante



Avvertendo odore di gas:

- 1 non azionare interruttori elettrici, il telefono e qualsiasi altro oggetto che possa provocare scintille;
- 2 aprire immediatamente porte e finestre per creare una corrente d'aria che purifichi il locale;
- 3 chiudere i rubinetti del gas;
- 4 chiedere l'intervento di personale professionalmente qualificato.



Non ostruire le aperture di aerazione del locale dove è installato un apparecchio a gas per evitare situazioni pericolose quali la formazione di miscele tossiche ed esplosive.

Messa in servizio e conduzione



Le operazioni di messa in servizio e manutenzione della caldaia devono essere effettuate da personale professionalmente abilitato (ad esempio l'installatore o un Centro Assistenza autorizzato ITALTHERM).

La trasformazione da un gas di una famiglia ad un gas di un'altra famiglia (da gas naturale a GPL o viceversa), che può essere fatta anche a caldaia installata, deve essere effettuata esclusivamente da personale professionalmente qualificato. Quest'ultimo dovrà verificare:

- che i dati di targa siano rispondenti a quelli della rete di alimentazione gas;
- che la taratura del bruciatore sia compatibile con la potenza caldaia;
- la corretta funzionalità del condotto evacuazione dei fumi;
- che la adduzione dell'aria comburente e le evacuazioni dei fumi avvengano in modo corretto secondo quanto stabilito dalle vigenti Norme Nazionali;
- che siano garantite le condizioni per l'aerazione, nel caso in cui la caldaia venga racchiusa dentro vani tecnici.



L'utente non deve intervenire sui componenti sigillati né manomettere i sigilli. Solo tecnici specializzati riconosciuti ed il servizio di assistenza tecnica autorizzato dal costruttore possono rimuovere i sigilli dalle parti costruttive sigillate.



L'apparecchio è provvisto di un sistema di sicurezza per il controllo dell'evacuazione fumi che non deve mai essere messo fuori servizio. Se dovesse essere sostituito, è obbligatorio utilizzare solo il ricambio originale. Nel caso di interventi ripetuti (con conseguente blocco della caldaia) fare innanzitutto verificare che il sistema di scarico/aspirazione sia efficiente e realizzato secondo le istruzioni e le norme in vigore (ved. esempi nel par. "Fumisteria" a pagina 25).



Se si prevede un lungo periodo di assenza dell'utente e/o di inattività della caldaia, vedere il paragrafo "Inattività della caldaia" a pagina 16 per le necessarie precauzioni riguardanti l'alimentazione elettrica, gas e la protezione antigelo.



Non toccare parti calde della caldaia, quali portine, cappa fumi, condotto di scarico, ecc. che durante e dopo il funzionamento (per un certo tempo) sono surriscaldate. **Ogni contatto con esse può provocare pericolose scottature**. È vietato pertanto che ci siano bambini o persone inesperte nei pressi della caldaia in funzionamento.

- Non esporre la caldaia a spruzzi di acqua o di altri liquidi o a vapori diretti (es. dei piani di cottura).
- ▶ Non ostruire nemmeno momentaneamente e/o parzialmente i terminali d'aspirazione e scarico.



- ▶ Non appoggiare alcun oggetto sopra la caldaia e non lasciare materiali infiammabili, né liquidi, né solidi (es. carta, stracci, plastica, polistirolo) nelle vicinanze della stessa.
- L'apparecchio non è destinato a essere usato da persone (bambini compresi) le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali siano ridotte, oppure con mancanza di esperienza o di conoscenza, a meno che esse abbiano potuto beneficiare, attraverso l'intermediazione di una persona responsabile della loro sicurezza, di una sorveglianza o di istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio. I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio. (CEI EN 60335-1:2008-07 § 7.12)
- ▶ Allorché si decida la disattivazione definitiva della caldaia, far effettuare da personale professionalmente qualificato le operazioni relative, accertandosi fra l'altro che vengano disinserite le alimentazioni elettrica, idrica e del combustibile.
- ▶ Solo per modelli che aspirano direttamente dall'ambiente (apparecchi di tipo B installati all'interno): L'installazione di aspiratori, caminetti e simili nello stesso locale in cui è installato l'apparecchio di tipo B (e nel locale adiacente in caso di ventilazione naturale indiretta) è vietata tranne nei casi previsti dalla normativa vigente e comunque deve essere realizzata solo ed esclusivamente rispettando i provvedimenti di sicurezza previsti dalle norme nazionali vigenti, e ciò anche in caso di modifiche o aggiunte.

Installazione, messa in servizio, manutenzione e riparazione

Tutte le operazioni di installazione, messa in servizio, manutenzione, riparazione e trasformazione di gas **devono essere eseguite da personale abilitato** ai sensi delle norme e leggi vigenti.

Le operazioni di manutenzione della caldaia devono essere eseguite secondo le prescrizioni del costruttore e delle norme e leggi vigenti per le parti non comprese nel presente libretto d'istruzioni; si consiglia, per mantenere le prestazioni energetiche della caldaia, almeno una volta all'anno.

Libretto di impianto o di centrale

Tutti gli impianti devono essere corredati di un libretto di impianto (per potenza fino a 35 kW) o libretto di centrale (per potenze superiori a 35 kW). Tutte le operazioni di manutenzione, oltre alle verifiche della combustione, devono essere riportati sugli opportuni libretti unitamente al nominativo del responsabile della manutenzione.

Verifica della combustione

La verifica della combustione consiste in un controllo dell'efficienza del generatore di calore. I generatori di calore che a seguito della verifica presentassero valori di rendimento inferiori a quelli minimi richiesti dalla legge, e non siano riconducibili a detti valori minimi con opportune operazioni di manutenzione (che, si ricorda, devono essere eseguite da personale abilitato), dovranno essere sostituiti.

Esercizio e manutenzione degli impianti termici

La responsabilità iniziale dell'esercizio e manutenzione dell'impianto termico è dell'utente dell'impianto individuale (occupante dell'immobile, sia esso proprietario o no dell'immobile stesso) o dell'amministratore di condominio nel caso di impianti centralizzati; sia l'utente che l'amministratore possono trasferire la responsabilità della manutenzione ed eventualmente dell'esercizio ad un "terzo" soggetto abilitato. Qualora l'utente dell'impianto individuale o l'amministratore decidano di mantenere in prima persona le responsabilità di cui sopra, dovranno comunque affidare ad una impresa abilitata le operazioni di manutenzione del generatore.



Guida per l'uso

Pulsanti di comando

Nota: le descrizioni riguardano la normale funzionalità. In casi particolari, es. programmazione, menu tecnici o in presenza del kit Comando Remoto originale (opzionale), i pulsanti potrebbero essere disattivati o avere funzioni diverse da quelle descritte.



Stand-by / Modo di funzionamento

Ad ogni pressione, la caldaia passa ciclicamente dal modo OFF ai modi di funzionamento Estate, Inverno e Solo Riscaldamento. Il modo corrente è segnalato sul display per mezzo della scritta **OFF**, oppure dalla presenza contemporanea dei simboli . (modo Inverno) o dalla presenza del simbolo (modo Estate) o . (modo Solo Riscaldamento).



Regolazione riscaldamento

Regolano la temperatura dell'impianto di riscaldamento.



Regolazione acqua calda

Regolano la temperatura dell'acqua nell'accumulo sanitario. Riguardo la temperatura dell'acqua calda, vedere anche "Comandi relativi all'acqua calda" a pagina 10.


INFO Fa visualizzare sul display informazioni aggiuntive sul funzionamento della caldaia. Per i dettagli, vedere "Il menu INFO" a pagina 13).

RESET Premerlo per ripristinare il funzionamento della caldaia dopo un blocco.

Vedere "Allarmi - blocco caldaia" a pagina 36 per i dettagli sui possibili blocchi.

plus Imposta manualmente l'attivazione e la disattivazione della funzione di preparazione rapida del bollitore.

Attiva la programmazione oraria automatica della funzione di preparazione del bollitore.





Display multifunzione

Giorno della settimana




Visualizzati: durante la programmazione: durante il normale funzionamento se la programmazione è attiva.

.111

Riscaldamento - modalità Inverno

Se lampeggia, indica che la caldaia sta funzionando in riscaldamento.



1 Zona di richiesta riscaldamento

2

Indica da quale zona (principale "1", secondaria "2" o entrambe) proviene la richiesta di riscaldamento.

Fascia oraria di programmazione sanitario

Durante la programmazione sanitaria (ved. "Impostazione del programma bollitore n. 3 - Utente" a pagina 13) indica quale fascia oraria, tra le due disponibili, si sta program-



Impianto solare presente (se collegato alla caldaia tramite Scheda Solare opzionale)

Quando la caldaia sta riscaldando l'accumulo solare, il simbolo lampeggia.



Bruciatore acceso

Preparazione rapida del bollitore

Indica che la funzione di preparazione rapida del bollitore è stata attivata. Lampeggia quando la caldaia sta effettuando la preparazione rapida.



Sanitario - riscaldamento accumulo

Indica che la caldaia è abilitata al riscaldamento dell'accumulo sanitario. Se lampeggia, indica che la caldaia ne sta provvedendo al riscaldamento.

Temperatura riscaldamento, in °C (indicatore a 2 cifre sotto il simbolo)

Normalmente indica la temperatura di mandata, cioè la temperatura del liquido che circola nell'impianto di riscaldamento, in uscita dalla caldaia.

Durante la regolazione della temperatura riscaldamento (mediante i pulsanti + IIII° e — (III°) visualizza il valore impostato.

RESET

Compare quando la caldaia è in blocco o comunque è presente un'errore ripristinabile dall'Utente. Vedere "Allarmi - blocco caldaia" a pagina 36 per l'identificazione degli errori e per le azioni da intraprendere caso per caso.

SERVICE Compare quando la caldaia ha rilevato un guasto o comunque è presente un'errore ripristinabile dal Tecnico. L'Utente può comunque consultare "Allarmi - blocco caldaia" a pagina 36 per ulteriori informazioni e per eventuali azioni da intraprendere caso per caso.

Temperatura sanitario, in °C (indicatore a 2 cifre sotto il simbolo)

Indica la temperatura dell'accumulo sanitario (valore impostato).





ON OFF Indica, in abbinamento al simbolo (3), se nel momento corrente la funzione di preparazione del bollitore è programmata ON oppure OFF.

Compare quando le due cifre alla sua destra indicano la potenza di funzionamento del bruciatore. Questa informazione compare solo durante l'utilizzo del menu INFO (ved. "Il menu INFO" a pagina 13).

Quando la caldaia è alimentata elettricamente ma in stato **OFF**, questo indicatore visualizza la scritta **OFF**.



Indicano il tipo di dato visualizzato alla loro sinistra. Se sono entrambi spenti, il dato è un orario o è espresso in una unità di misura diversa da Bar o °C.



Indica che la sonda della temperatura esterna (opzionale) è collegata alla caldaia.

Comandi sul lato inferiore

Oltre ai comandi presenti sul pannello frontale, anche il **rubinetto del gas** è di competenza dell'Utente. Esso si trova sul lato inferiore della caldaia, sul tubo di alimentazione gas.

Esso va aperto per consentire alla caldaia di essere alimentata di combustibile e va chiuso ogni volta sia richiesto di chiudere l'alimentazione del gas, ad esempio in occasione di lunghi periodi di inattività (ved. "Messa in sicurezza" a pagina 16) oppure in caso di emergenza (ved. "Importante" a pagina 5).

Comandi esterni alla caldaia

Esternamente alla caldaia, posizionati opportunamente nell'immobile (generalmente a cura dell'installatore o di chi ha realizzato l'impianto elettrico), sono presenti due dispositivi che l'utente deve poter utilizzare. La presenza e le caratteristiche degli stessi sono prescritte dalle normative in vigore:

Interruttore onnipolare: si trova abitualmente nelle vicinanze della caldaia e serve per isolare completamente la caldaia stessa dalla rete elettrica di alimentazione domestica. Esso va utilizzato ogni volta sia richiesto di alimentare elettricamente la caldaia, oppure di disinserire l'apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica, ad esempio in occasione di lunghi periodi di inattività (ved. "Messa in sicurezza" a pagina 16) o in alcuni casi di allarme (ved. "Allarmi - blocco caldaia" a pagina 36).

Termostato ambiente: comanda elettricamente alla caldaia l'attivazione o lo spegnimento dell'impianto di riscaldamento, allo scopo di mantenere la temperatura dell'ambiente (rilevata da un suo sensore) nell'intorno di un valore programmato dall'utente. Le disposizioni vigenti ne descrivono il posizionamento, i limiti di temperatura entro i quali l'utente può regolarlo ed i periodi di accensione e spegnimento dell'impianto di riscaldamento.

Nota: ITALTHERM offre come accessorio un cronotermostato all'avanguardia, con programmazione settimanale a più livelli di temperatura ed altre funzioni avanzate. Inoltre sono disponibili anche due versioni dotate di, rispettivamente, **collegamento a radiofreguenza** o **comando GSM**.



Comandi relativi all'acqua calda

Dal punto di vista della produzione di acqua calda, la caldaia è progettata per essere integrata in un impianto con accumulo sanitario, generalmente abbinato ad un sistema solare e che normalmente è dotato di appositi indicatori e comandi per la regolazione dell'acqua sanitaria inviata alle utenze.

Solo nel caso in cui è prevista una sonda temperatura accumulo collegata direttamente alla caldaia, l'utilizzo dei pulsanti + determina la temperatura alla quale viene riscaldata l'acqua nell'accumulo*. In assenza di comandi di regolazione a valle dell'unità bollitore, essa quindi regola la temperatura dell'acqua all'utenza. Altrimenti la regolazione della temperatura sanitaria in caldaia influirà solo sulla temperatura massima disponibile* e sulla "durata" della disponibilità di acqua calda.

(* in assenza di apporto di calore da parte di sistemi esterni, es. solare).

Impianti più complessi possono gestire direttamente sia la temperatura dell'accumulo (forzando all'occorrenza il riscaldamento dell'accumulo da parte della caldaia) che la temperatura all'utenza. **Vedere la documentazione fornita con il sistema** o chiedere informazioni all'installatore o al progettista.



Temperature elevate dell'accumulo favoriscono le incrostazioni calcaree del bollitore. Anche il consumo di gas dipende dalla temperatura impostata, oltre che dalla qualità dell'isolamento termico del bollitore.

Nota: A causa delle dispersioni termiche lungo le tubazioni, può essere necessario un certo tempo prima che la temperatura si stabilizzi all'uscita del rubinetto.

Uso tipico

Operazioni preliminari

- ► Accertatevi che il rubinetto del gas sia aperto.
- Accertatevi che la caldaia sia alimentata elettricamente ed in stato OFF: solo la scritta OFF è visibile sul display.

Attivazione della caldaia

- ► Premere il pulsante 🖰 :
 - una volta se si desidera utilizzare la caldaia in modo Estate, cioè utilizzarla solo la produzione di acqua calda. Il modo Estate è riconoscibile dalla presenza, sul display, del simbolo ma non del simbolo ma controlla della presenza, sul display, del simbolo ma non del simbolo ma controlla della presenza, sul display, del simbolo ma non del simbolo ma controlla della presenza, sul display, del simbolo ma non del simbolo ma controlla display.
 - premerlo un'altra volta se si desidera utilizzare la caldaia in modo Inverno, cioè utilizzarla sia per il riscaldamento che per la produzione di acqua calda. Il modo Inverno è riconoscibile dalla presenza contemporanea, sul display, dei simboli .
 - premerlo un'altra volta se si desidera utilizzare la caldaia in modo Solo Riscaldamento, cioè disabilitare la preparazione del bollitore (rimane attiva solo la relativa funzione antigelo). Il modo Solo Riscaldamento è riconoscibile dalla presenza, sul display, del simbolo ma non del simbolo ;;
 - ad ogni pressione ulteriore del pulsante (b) la caldaia passa ciclicamente nei modi OFF, Estate , Inverno . III + F e Solo Riscaldamento . III .



Regolazione delle temperature

Nota: una corretta regolazione contribuisce a creare le condizioni per un risparmio energetico.

Nota: se è installato un Kit per impianti a Bassa Temperatura o un Kit Sonda Esterna, per la regolazione della temperatura dell'impianto di riscaldamento fate riferimento alla documentazione dello stesso.

Nota: non confondete la temperatura dell'impianto di riscaldamento **. lll**° descritta qui, con la temperatura degli ambienti impostata sul termostato ambiente.

- PREGOIAZIONE del riscaldamento: mediante i pulsanti + ∭ e ∭ , si regola la temperatura dell'impianto di riscaldamento (il valore, durante la regolazione, è indicato sul display sotto il simbolo , ∭). Generalmente, con stagione fredda avanzata e/o con scarsa coibentazione dell'immobile (o se notate che il bruciatore rimane acceso a lungo, ma la temperatura degli ambienti stenta a raggiunge il valore impostata sul termostato ambiente) è da preferire una temperatura dell'impianto più elevata. Al contrario, se notate che la temperatura degli ambienti supera notevolmente, per inerzia termica, il valore impostato sul termostato, è opportuno diminuire la temperatura dell'impianto. Con il kit sonda esterna opzionale, la temperatura dell'impianto è regolata automaticamente e l'utilizzo dei pulsanti + , ∭ e , ∭ è differente: per i dettagli, fare riferimento alla documentazione del kit.
- ▶ Regolazione dell'acqua calda: mediante i pulsanti + ▶ e → ▶, si regola la temperatura dell'acqua calda nell'accumulo dell'unità bollitore (il valore, durante la regolazione, è indicato sul display sotto il simbolo ▶). Riguardo la temperatura dell'acqua calda, vedere anche "Comandi relativi all'acqua calda" a pagina 10.

Funzione antilegionella

Ad intervalli prefissati, la caldaia in modo Estate o Inverno provvede automaticamente a surriscaldare l'acqua nel bollitore, allo scopo di eliminare eventuali batteri (in particolare *Legionella spp.*) che tendono a formarsi in presenza di acqua ferma e tiepida. L'attivazione o meno della funzione, la periodicità, la temperatura e la durata dei trattamenti possono essere impostati dal Tecnico.

Impostazione ora e giorno

L'impostazione dell'ora e del giorno è particolarmente importante se si desidera utilizzare le funzioni correlate al tempo, ad esempio il programmatore settimanale e il Menu Vacanze.

- ► Con la caldaia in modo OFF, premere il pulsante ♠ per almeno 5 secondi;
- ▶ le cifre delle ore lampeggiano: regolare con i pulsanti + ▶ e → ▶;
- ▶ premere il pulsante ♠. Uno degli indicatori del giorno della settimana 1 ... 7 lampeggia: regolare con i pulsanti + e .

Nota: potete impostare la settimana, ad esempio, con il Lunedì come giorno iniziale **1** (es. se oggi fosse Mercoledì imposteremo il numero **3**) o qualsiasi altro giorno, a vostra discrezione.

- ► memorizzare l'impostazione premendo il pulsante ♠;
- ▶ uscire dall'impostazione e tornare in modo OFF premendo il pulsante 🕒 per almeno 3 secondi.

Impostazione display a 4 cifre

Durante il normale funzionamento, le 4 cifre situate in basso al centro del display possono visualizzare:



- l'ora corrente
- la pressione dell'impianto di riscaldamento
- la temperatura misurata dalla sonda esterna (quest'ultimo solo se è installata la sonda esterna e di conseguenza è visibile il simbolo ()
- nessuna indicazione

Per scegliere il dato che preferite visualizzare:

 con la caldaia in modo Estate o Inverno (non in OFF), premere il pulsante INFO una o più volte fino ad ottenere la visualizzazione voluta.

Gestione del bollitore

Nota: se l'orologio di sistema non è ancora stato regolato (vedere "Impostazione ora e giorno" a pagina 11), non è possibile utilizzare le funzioni di programmazione settimanale bollitore.

Preparazione forzata del bollitore

Il bollitore potrebbe non essere alla normale temperatura di utilizzo nel momento in cui avete bisogno di acqua calda, per vari motivi:

- il Tecnico ne ha impostato la temperatura ad un valore ridotto o lo ha disabilitato,
- questo momento potrebbe essere fuori dalla fascia oraria di preparazione programmata.

In questi casi è sempre possibile comandare manualmente la preparazione del bollitore premendo il tasto **plus** . Sul display comparirà il simbolo **plus** inizialmente lampeggiante (la caldaia sta funzionando per riscaldare l'accumulo). Successivamente:

- ► se non è attiva nessuna programmazione sanitaria, la funzione termina quando il bollitore raggiunge la temperatura;
- se è attiva la programmazione sanitaria, la funzione rimane attiva (ed il simbolo plus diventerà fisso) fino all'ora di attivazione della successiva fascia oraria.



Ricordatevi di disattivare la preparazione forzata del bollitore (premendo nuovamente il tasto **plus**) quando l'acqua calda non serve più, per evitare un inutile consumo di gas e/o la produzione di calcare in presenza di acque dure.

Nota: La programmazione oraria, se presente, non viene modificata.

Caricamento di un programma bollitore

È possibile caricare un programma bollitore settimanale tra i due pre-impostati in fabbrica e memorizzati in modo permanante nella memoria della caldaia ed un terzo programma, che potrete impostare voi (vedere "Impostazione del programma bollitore n. 3 - Utente" a pagina 13).

Programma 1: tipico per chi rispetta un **orario di lavoro standard** (attivazione al mattino ed alla sera)

Programma 2: tipico per case abitate in modo continuo (disattivo di notte e nelle ore centrali)

Programma 3: il programma impostato dall'Utente

- ► con la caldaia in modo Estate o Inverno (non in OFF), premere il pulsante per almeno 5 secondi: il display visualizza il giorno 1, il simbolo on ed un orario;
- premere il pulsante plus: display ora visualizza il simbolo OFF ed il numero del programma, sulla destra:
- scegliere il programma desiderato utilizzando i pulsanti + e e e premere il pulsante plus per memorizzare.



Impostazione del programma bollitore n. 3 - Utente

- 1. Determinare una o due fasce orarie, per ogni giorno della settimana, in cui prevedete l'uso di acqua calda ed in cui desiderate che l'acqua nel bollitore sia mantenuta in temperatura. I giorni della settimana possono avere fasce orarie differenti o uguali tra loro, a piacere.
- 2. con la caldaia in modo Estate o Inverno (non in OFF né in Solo Riscaldamento), premere il pulsante (per almeno 5 secondi;
- 3. il display visualizza il giorno corrente (ad esempio il giorno 1), un piccolo numero "1" in alto a sinistra sul display, il simbolo ON ed un orario, che significa che attualmente l'attivazione della preparazione bollitore, nella prima fascia oraria del primo giorno, è impostata all'ora indicata;
- **4.** premere il pulsante (per entrare nella programmazione oraria;
- 5. usare i pulsanti + e = per modificare le ore dell'orario di attivazione della preparazione bollitore, quindi premere il pulsante (4);
- 6. usare i pulsanti + per per modificare i minuti (a passi da 10 minuti per volta) dell'orario di attivazione della preparazione bollitore, quindi premere il pulsante ;
- 7. compare il simbolo OFF ed un altro orario, che significa che attualmente la prima disattivazione della preparazione bollitore, del primo giorno, è impostata all'ora indicata.
- 8. usare i pulsanti + per per modificare le ore dell'orario di disattivazione della preparazione bollitore, quindi premere il pulsante , modificare i minuti e premere nuovamente ; ;
- 9. il display visualizza un piccolo numero "2" in alto a sinistra sul display, il simbolo \bigcirc ed un orario, ad indicare che si sta programmando la **seconda fascia oraria** della preparazione bollitore, dello stesso giorno. Procedere alla programmazione in modo analogo alla prima fascia oraria;
- 10. è possibile passare al giorno 2, premendo il pulsante +. ∭°, ed impostare il giorno 2 ripetendo quanto descritto sopra per il giorno 1, oppure copiare la programmazione del giorno 1 sul giorno 2:
 - si è posizionati sul giorno 1, già programmato. Premere il pulsante INFO per 5 secondi: i simbolo del giorno 2 lampeggia;
 - premere per confermare la copia del giorno 1 sul giorno 2 e passare automaticamente a quest'ultimo;
 - analogamente, per ripetere la copia sui giorni 3 ecc, è sufficiente premere il pulsante **|NFO** per 5 secondi e premere (b) per confermare.
- 11. uscire dall'impostazione e tornare in modo Estate o Inverno premendo il pulsante per almeno 3 secondi (o attendendo 30 secondi senza fare nulla).


Il menu INFO

Sul display possono essere visualizzate varie informazioni riguardanti il funzionamento della caldaia, suddivise in quattro diverse "schermate". Sono generalmente utili al Tecnico, ma la loro visualizzazione da parte dell'utente non compromette il corretto funzionamento della caldaia.

- ▶ con la caldaia in modo Estate o Inverno (non in OFF), premere il pulsante INFO per 5 secondi;
- ▶ il display visualizza la **prima schermata** di informazioni, relative allo **stato funzionale** corrente:
 - 1 ... 7 : ciclo caldaia in corso (informazione per il tecnico);
 - III riscaldamento, 2 zona/e attiva/e, is sistema solare, sanitario: simbolo visibile = funzione disponibile; se lampeggiante = in corso (attivata);



- indicatore numerico 1: temperatura mandata impianto (°C, misurata)
- indicatore numerico 2: temperatura sanitario (°C, misurata)
- indicatore numerico 3: potenza bruciatore (% 00-99; 00=minimo, 99=massimo)
- indicatore numerico 4: (non utilizzato in questa fase)



- .III* riscaldamento, sanitario: indicano a cosa si riferiscono i dati visualizzati sugli indicatori numerici;
- indicatore numerico 1: temperatura mandata impianto zona principale (impostata); se presente la sonda esterna , indica la temperatura mandata impianto zona principale (massima)
- indicatore numerico 2: temperatura sanitario (impostata)
- indicatore numerico 3: temperatura mandata impianto zona secondaria (impostata)
- - . III riscaldamento, 2 zona/e attiva/e, for sonda esterna: indicano a cosa si riferiscono i dati visualizzati sugli indicatori numerici;
 - indicatore numerico 1: temperatura mandata impianto zona principale, calcolata in base alla temperatura esterna misurata dalla sonda ed alla curva di termoregolazione impostata (se la richiesta è in corso)
 - indicatore numerico 2: numero della curva di termoregolazione impostata
 - indicatore numerico 3: temperatura mandata impianto zona secondaria, calcolata in base alla temperatura esterna misurata dalla sonda ed alla curva di termoregolazione impostata (se la richiesta è in corso)
 - indicatore numerico **4**: temperatura esterna, misurata dalla sonda; se indica **–9°C** significa che la temperatura esterna è di 9°C sotto zero o inferiore
- premere il pulsante + | : il display visualizza la quarta schermata di informazioni, relative al solare , solo se esso è presente ed interfacciato alla caldaia mediante la Scheda Solare (accessorio originale opzionale):
 - 1 ... 7 : tipologia dell'impianto solare 🎉 (informazione per il tecnico);
 - indicatore numerico 1: temperatura di mandata del collettore (pannello solare)
 - indicatore numerico 2: temperatura del bollitore solare, parte alta
 - indicatore numerico 3: temperatura di ritorno verso il collettore (pannello solare)
 - indicatore numerico 4: temperatura del bollitore solare, parte bassa
- ▶ premendo i pulsanti + • • si scorrono le schermate in un senso o nell'altro;
- ▶ per uscire dal menu INFO e tornare alla visualizzazione normale, premere il pulsante **INFO**. Dopo 15 minuti, la commutazione alla visualizzazione normale è automatica.





Il menu Vacanza

Nota: è possibile utilizzare questa funzione solo se l'orologio di sistema è stato regolato (vedere "Impostazione ora e giorno" a pagina 11).

Questa funzione consente di disporre la caldaia in modo OFF per un numero di giorni scelto dall'utente, trascorsi i quali la caldaia tornerà in modo Inverno (o, se presente il Comando Remoto opzionale, quest'ultimo tornerà nel modo di funzionamento in cui si trovava mentre la caldaia si attiverà in modo Estate per consentire il corretto funzionamento del Comando Remoto).

- ► Con la caldaia in modo OFF (non in Estate o Inverno), premere il pulsante (per almeno 5 secondi;
- ▶ sul display compaiono, a sinistra, la scritta "Ho" (iniziali di HOliday) ed il simbolo ♠ mentre sulla destra compare un numero;
- ▶ memorizzare ed avviare il ciclo Vacanza premendo il pulsante per 3 secondi. La funzione Vacanza termina alle 00:00 dell'ultimo giorno impostato (relativamente all'orologio della caldaia).

Nota: successivamente, è possibile disporre la caldaia in modi diversi da OFF, ma **la funzione Vacanza** avrà effetto solo se si riporta la caldaia in modo OFF.

La funzione SPA

Questa funzione è utile ad esempio quando occorre riempire la vasca da bagno. Essa forza la temperatura dell'acqua sanitaria al valore massimo, per un periodo di **60** minuti, al termine del quale la funzione si disattiva automaticamente.

- ► con la caldaia in modo Estate o Inverno (non in OFF), premere il pulsante plus per 5 secondi;
- sul display compare, in basso al centro, la scritta "SPA" ed il numero sotto il simbolo la lampeggia;
- ▶ per disattivare la funzione prima del tempo previsto, premere uno dei pulsanti + ▶ o − ▶ .

Eventuale mancato funzionamento



Astenetevi dall'eseguire personalmente interventi di competenza del tecnico, quali ad esempio sul circuito elettrico, sul circuito idraulico o sul circuito gas, e qualsiasi altra operazione non descritta nel presente capitolo "Guida per l'uso" ed espressamente destinata all'Utente. Rivolgersi esclusivamente a personale professionalmente abilitato.

Le caldaie devono essere equipaggiate esclusivamente con accessori originali.

La ditta ITALTHERM Srl non può essere considerata responsabile per eventuali danni derivanti da usi impropri, erronei od irragionevoli di materiali non originali.

Non si accende il bruciatore

- ▶ se è installato il termostato ambiente (o cronotermostato, o similare) controllare che questo stia effettivamente richiedendo il riscaldamento degli ambienti;
- verificare che vi sia alimentazione elettrica e che la caldaia non sia in modo OFF ma in modo Estate o Inverno . Il rispettivi simboli devono essere visibili sul display (vedere i dettagli nel paragrafo "Display multifunzione" a pagina 8);
- ▶ se sul display fosse visibile la segnalazione **RESET** o **SERVICE**, o se si notasse un comportamento anomalo, leggere il paragrafo "Allarmi blocco caldaia" a pagina 36;
- ▶ la pressione in caldaia dev'essere corretta (1÷1.5 bar a freddo) e comunque non inferiore a 0.5 bar.



Scarsa produzione di acqua sanitaria

- ► Controllare che la temperatura dell'acqua sanitaria non sia impostata ad un valore troppo basso, in tal caso provvedere a regolarla (ved. "Regolazione delle temperature" a pagina 11);
- ► fare controllare la regolazione della valvola gas;
- ▶ fare controllare il serpentino del bollitore sanitario e farlo eventualmente pulire.



N.B.: Nelle zone dove l'acqua è particolarmente "dura", si consiglia di installare sull'entrata dell'acqua sanitaria un dispositivo adatto ad impedire la precipitazione del calcare; si evitano così pulizie troppo frequenti del serpentino del bollitore.

Inattività della caldaia

Gli effetti dei periodi d'inattività possono essere rilevanti in casi particolari come in abitazioni utilizzate per pochi mesi all'anno, soprattutto in località fredde.

L'Utilizzatore dovrà valutare se **mettere** in sicurezza la caldaia scollegando tutte le alimentazioni, oppure se **lasciarla** in **modo OFF** (comunque alimentata) per utilizzare la funzione antigelo. In generale è preferibile la messa in sicurezza. Quando vi è probabilità di gelo è opportuno scegliere tra i pro ed i contro della messa in sicurezza e della modalità stand-by/antigelo.

Messa in sicurezza

- ▶ Spegnere l'interruttore generale sulla linea d'alimentazione elettrica della caldaia;
- ► Chiudere il rubinetto del gas:



Se vi è possibilità che la temperatura scenda al di sotto di 0°C, fare effettuare dal vostro tecnico le seguenti operazioni:

- riempire l'impianto, incluso il circuito primario dell'unità bollitore ed il relativo serpentino, con soluzione anticongelante (eccetto il caso in cui l'impianto sia già stato riempito con tale soluzione), oppure fatelo vuotare completamente. Notate che se fosse stato necessario effettuare ripristini della pressione (a causa di eventuali perdite) in un impianto già riempito con anticongelante, la concentrazione dello stesso potrebbe essere diminuita e potrebbe non garantire più la protezione antigelo.
- fare vuotare completamente l'impianto dell'acqua sanitaria fredda e calda, compresi il circuito sanitario e l'accumulo sanitario del bollitore.

Nota: La caldaia è dotata di un sistema che protegge i componenti principali dai rari casi di bloccaggio, dovuti all'inattività in presenza di acqua e calcare. Il sistema antibloccaggio non può funzionare durante la messa in sicurezza, a causa della mancanza di energia elettrica.



Prima di riaccendere la caldaia, far verificare da un tecnico che il circolatore non sia bloccato a causa dell'inattività (per il tecnico: svitare il tappo al centro della calotta per accedere all'albero del rotore, e ruotare quest'ultimo mediante un giravite o altro utensile adatto).

Stand-by e funzione antigelo/antibloccaggio

Lasciando la caldaia in modo OFF per il periodo di inattività, questa sarà protetta dal congelamento per mezzo di più funzioni predisposte nell'elettronica di controllo, che provvedono a riscaldare le parti interessate quando le temperature scendono al di sotto di valori minimi prestabiliti in fabbrica. Il riscaldamento antigelo è ottenuto mediante l'accensione del bruciatore e del circolatore.

Inoltre la caldaia in stand-by provvede ad azionare periodicamente i componenti interni principali per evitare i rari casi di bloccaggio dovuti all'inattività in presenza di acqua e calcare. Ciò avviene anche quando la caldaia è in blocco (spia rossa accesa) ma solo se la pressione dell'impianto è corretta.



Affinché questi sistemi siano attivi:

- la caldaia deve ricevere le alimentazioni di energia elettrica e gas;
- la caldaia deve essere lasciata in modo OFF (scritta OFF visualizzata sul display);
- la pressione dell'acqua dell'impianto deve essere regolare (ottimale: 1÷1,5 bar a freddo, minimo 0,5 bar).

Se, a causa di una interruzione dell'erogazione del gas, o se la caldaia entrasse in blocco (spia rossa accesa) per questo o per altri motivi, il bruciatore non può accendersi. In questo caso la funzione antigelo viene svolta attivando il solo circolatore.



ATTENZIONE: le protezioni antigelo non possono intervenire in mancanza di alimentazione elettrica. Se si prevede quest'eventualità, si consiglia di inserire nell'impianto di riscaldamento un liquido antigelo di buona marca, seguendo le indicazioni fornite da chi lo produce.

Si raccomanda di informarsi direttamente dal tecnico installatore sul tipo di prodotto antigelo immesso nell'impianto di riscaldamento al momento dell'installazione.

La caldaia, al ritorno dell'alimentazione, controllerà le temperature rilevate dalle sue sonde ed in caso di sospetto congelamento, verificato mediante un particolare ciclo automatico di controllo, sarà segnalato l'allarme 39. Per i dettagli, vedere la relativa descrizione nel paragrafo "Allarmi - blocco caldaia" a pagina 36.



Raccomandiamo di fare vuotare completamente l'impianto dell'acqua sanitaria fredda e calda, compresi il circuito sanitario e l'accumulo sanitario del bollitore. La funzione antigelo non protegge il circuito sanitario esterno alla caldaia.

Funzione "Antigelo Ambienti"

Nota: se volete utilizzare la funzione "antigelo ambienti" che è presente in molti termostati o cronotermostati commerciali, è necessario lasciare la caldaia in modo Inverno . | + F e NON in modo OFF.



La funzione "Antigelo ambienti" non garantisce la protezione del circuito sanitario esterno alla caldaia, in particolare delle zone non raggiunte dall'impianto di riscaldamento, pertanto raccomandiamo di fare vuotare le parti dell'impianto dell'acqua sanitaria fredda e calda, compreso l'accumulo sanitario del bollitore, se questi fossero a rischio di gelo.



Installazione

Prescrizioni legali e normative per l'installatore

Caratteristiche del locale: avendo il focolare una potenza termica inferiore a 35 kW, non si richiede l'installazione dell'apparecchio in un locale dedicato, a condizione che il locale sia conforme alle vigenti Norme e Leggi Nazionali e Locali e che siano rispettate tutte le buone norme di installazione atte a garantire un funzionamento sicuro e regolare.



Contrariamente, due apparecchi adibiti allo stesso uso nel medesimo locale o in locali direttamente comunicanti, per una portata termica complessiva maggiore di 35 kW, costituiscono centrale termica. La loro installazione ed il locale in cui sono poste sono soggetti a disposizioni di legge più restrittive e specifiche (DM 12/04/96).

In caso di più apparecchi adibiti ad uso diverso (ad es. cottura e riscaldamento), installati all'interno di una singola unità immobiliare adibita ad uso abitativo, la portata termica non deve essere sommata.



La presenza di altri apparecchi (es. un piano cottura) può richiedere la realizzazione di aperture per ventilazione/aerazione supplementari o la maggiorazione di quelle esistenti, in conformità alle Norme Nazionali in vigore.



Ventilazione locali in caso di modelli con aspirazione dall'ambiente (tipo di apparecchio B...): si ribadisce **la massima importanza e l'obbligatorietà della ventilazione permanente del locale in cui è installata la caldaia** con aspirazione dall'ambiente (tipo di apparecchio B...), da realizzare e dimensionare in conformità con le vigenti norme Nazionali.


Istruzione dell'utilizzatore: al termine dell'installazione, l'Installatore dovrà:

- informare l'utilizzatore sul funzionamento della caldaia e sui dispositivi di sicurezza;
- consegnare all'utilizzatore il presente libretto e la documentazione di sua competenza, debitamente compilata dove richiesto.

Dimensioni e attacchi



Qualora l'Unità Bollitore non venisse installata contestualmente alla caldaia, i raccordi di **Mandata a Bollitore** e **Ritorno da Bollitore** della caldaia dovranno essere **chiusi idraulicamente**, per consentire in seguito il caricamento e la messa in pressione dell'impianto di riscaldamento.







Curva di prevalenza



L'area grigia nel grafico rappresenta il campo di funzionamento corretto per il sistema caldaia-bollitore. Si consiglia di non scendere sotto il limite di portata di 850 l/h in quanto, con portate inferiori, la produzione di acqua calda sanitaria potrebbe avvenire in tempi più lunghi.





Caratteristiche dell'aria aspirata

L'aspirazione dell'aria deve avvenire in zone prive di inquinanti chimici (fluoro, cloro, zolfo, ammoniaca, agenti alcalini o simili). Nel caso di installazione della caldaia in ambienti con presenza, non trascurabile, di sostanze chimiche aggressive (a titolo di esempio: negozi di parrucchiere, lavanderie) è opportuno prevedere l'aspirazione dall'esterno installando un apparecchio di tipo C.

Caratteristiche dell'acqua in ingresso

La pressione dell'acqua fredda in ingresso non deve superare i 6 bar. Inoltre, per il funzionamento ottimale della caldaia, dovrebbe essere superiore ad 1 bar. Una pressione in ingresso troppo bassa potrebbe non consentire il corretto ripristino della pressione nell'impianto di riscaldamento.



Nel caso di pressioni superiori è INDISPENSABILE installare un riduttore di pressione a monte della caldaia.

La durezza dell'acqua di alimentazione condiziona la frequenza della pulizia del serpentino di scambio. Se la durezza dell'acqua è maggiore di 25° fr. è necessario prevedere un addolcitore per riportare la durezza a valori inferiori a 25° fr.

Inoltre, la presenza nell'acqua di residui solidi o impurità (ad esempio nel caso di impianti nuovi) potrebbe pregiudicare il corretto funzionamento degli organi della caldaia. Per gli impianti di produzione acqua calda sanitaria la normativa prevede un filtro di sicurezza a protezione degli impianti.

Protezione dal congelamento

La caldaia è provvista di sistema antigelo che impedisce agli organi interni di raggiungere temperature inferiori a 5°C. Questo sistema richiede la presenza di alimentazione elettrica e gas, oltre alla corretta pressione nell'impianto di riscaldamento.





In caso di installazione della caldaia in locali dove la temperatura ambiente può scendere al di sotto di 0°C, si consiglia d'introdurre nell'impianto di riscaldamento (incluso il circuito primario dell'unità bollitore ed il relativo serpentino) una soluzione antigelo specifica per impianti di riscaldamento a base di glicole propilenico, seguendo le indicazioni fornite da chi la produce. Prestare attenzione alla concentrazione del prodotto: l'aggiunta di tali sostanze nell'acqua di riscaldamento in dosi non corrette può provocare la deformazione delle guarnizioni e causare rumori o perdite nella caldaia o nell'impianto.

La ditta ITALTHERM non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni.


Informare l'utente sulla funzione antigelo della caldaia e sul prodotto antigelo immesso nell'impianto di riscaldamento.


Installazione all'esterno in luogo parzialmente protetto

I modelli "FR" (a tiraggio forzato) possono essere installati all'esterno, ma solo in luogo parzialmente protetto.

Le temperature min. e max. di funzionamento della caldaia sono riportate nel paragrafo "Dati tecnici" a pagina 42 e sulla targa dati della caldaia.

I materiali utilizzati nell'installazione della caldaia, inclusi i dispositivi e/o i materiali di coibentazione dei raccordi della caldaia esposti alle temperature dell'ambiente esterno, devono essere tali da mantenere la propria funzione entro il campo di temperatura ambiente indicato sulla targa dati.








Se l'ambiente in cui è installata la caldaia venisse successivamente trasformato da esterno a interno (es. veranda), occorrerà verificare la conformità della nuova configurazione alle normative vigenti ed applicare le modifiche necessarie.


Posizionamento e fissaggio

Nota: È disponibile separatamente l'apposita dima riutilizzabile in metallo (D in figura) che agevola il posizionamento degli attacchi (utilizzando il Kit Raccordi originale) e dei punti di fissaggio direttamente in opera. Se non si utilizzano la dima in metallo e/o il Kit Raccordi originale, vedere la posizione degli attacchi idraulici della caldaia nel paragrafo "Dimensioni e attacchi" a pagina 18.

- ▶ Individuate la posizione esatta della caldaia considerando gli spazi aggiuntivi necessari per la manutenzione: almeno 50mm lateralmente e 300mm inferiormente;
- Predisponete i dispositivi di supporto a parete in modo che il loro filo di battuta corrisponda ai punti
 B .
- Se utilizzate la dima in metallo, applicatela a parete, usando gli stessi dispositivi di supporto e le asole
 B indicate in figura.
- ▶ Predisporre le tubazioni dell'impianto mandata-ritorno riscaldamento, mandata-ritorno bollitore, acqua fredda, gas e collegamenti elettrici facendole terminare nei fori della dima in metallo o rispettando le misure riportate nel paragrafo "Dimensioni e attacchi" a pagina 18. Il filo superiore della caldaia, utilizzato come riferimento per le misure nel paragrafo "Tipi di sistemi di scarico" a pagina 28, corrisponde alla linea tratteggiata C in figura.









ATTENZIONE: Qualora l'Unità Bollitore non venisse installata contestualmente alla caldaia, i raccordi di Mandata a Bollitore e Ritorno da Bollitore della caldaia dovranno essere chiusi idraulicamente, per consentire in seguito il caricamento e la messa in pressione dell'impianto di riscaldamento.

Rimuovere la dima (se presente) ed appendere la caldaia ai due dispositivi di supporto utilizzando le asole B indicate in figura.



Togliere dalla caldaia tutti i rinforzi in polistirolo espanso ed i tappi di plastica posti a chiusura dei raccordi idraulici.

 Procedere con gli allacciamenti idraulici, gas, elettrici e scarichi seguendo le istruzioni e le avvertenze riportate nei paragrafi seguenti.



I raccordi della caldaia sono progettati per alloggiare attacchi a calotta girevole con interposta guarnizione A BATTUTA di misura e materiale adeguati, che offrono tenuta affidabile anche senza eccessivi sforzi di serraggio. Non sono idonei all'uso di canapa, nastro in teflon e simili.

Nota: La griglia inferiore è inizialmente fornita smontata nell'imballo. Si consiglia di montarla alla caldaia solo al termine delle operazioni di installazione.

₽₩	Ritorno Im-
rla mm	pianto (3/4")



TA Termostato

Linea Elettrica

Entrata Acqua Fredda (1/2")

Ritorno da Bollitore (3/4")

Mandata a
Bollitore (3/4")

GAS Gas (1/2")

Impianti idraulici (acqua sanitaria e riscaldamento)



Assicurarsi che le tubazioni dell'impianto idrico e di riscaldamento **non siano usate come pre- sa di terra dell'impianto elettrico**. Non sono assolutamente idonee a questo uso, inoltre: non
garantiscono idonea dispersione a terra; in caso di guasto elettrico potrebbero causare rischio
di folgorazione; potrebbero generarsi correnti galvaniche nell'impianto con conseguenti corrosione e perdite idrauliche.

Consigli e suggerimenti per evitare vibrazioni e rumori negli impianti

- ► Evitare l'impiego di tubazioni con diametri ridotti;
- ▶ Evitare l'impiego di gomiti a piccolo raggio e riduzioni di sezioni importanti.



Pulizia e protezione degli impianti

Il rendimento, la durata e la sicurezza delle caldaie, così come degli impianti termici in genere, in tutte le loro componenti, dipendono strettamente dalle caratteristiche delle acque che li alimentano e dal loro trattamento.

Un corretto trattamento dell'acqua consente infatti di proteggere gli impianti nel tempo dalle corrosioni (che producono forature, rumorosità, perdite varie, etc.), così come dalle incrostazioni calcaree, che riducono drasticamente il rendimento nello scambio termico (si consideri che 1 mm di incrostazioni calcaree è in grado di ridurre di oltre il 18% la resa termica del corpo scaldante su cui si è depositato).

ITALTHERM garantisce i suoi prodotti solamente se le caratteristiche dell'acqua sono conformi a quanto prescritto nella normativa tecnica UNI 8065, richiamata anche nelle leggi sul risparmio energetico.



Lavare accuratamente l'impianto di riscaldamento con acqua prima di allacciare la caldaia. Questa pulizia permette di eliminare residui quali gocce di saldatura, scorie, canapa, mastice, depositi fangosi di varia natura, ruggine e altre impurità dalle tubature e dai radiatori. Queste sostanze potrebbero depositarsi all'interno della caldaia e rischierebbero di danneggiare il circolatore.

- ▶ Nel caso di impianti vecchi o particolarmente sporchi, per il lavaggio utilizzare prodotti specifici di comprovata efficacia, nelle corrette dosi secondo le indicazioni del loro produttore.
- Se l'acqua in ingresso alla caldaia ha una durezza totale maggiore di 25° fr., è necessario prevedere un addolcitore per riportare la durezza a valori inferiori a 25° fr come previsto dalla normativa tecnica di riferimento.
- ▶ Per gli impianti a pavimento e in generale per tutti gli impianti a bassa temperatura, il trattamento dell'acqua deve essere effettuato prevedendo che il prodotto chimico utilizzato per il condizionamento dell'acqua nel circuito sia in grado di effettuare un'azione filmante (protezione dalle corrosioni e dalle incrostazioni), nonché un'azione batteriostatica e antialghe.

Impianto di riscaldamento

▶ Collegare gli scarichi di sicurezza della caldaia ad un imbuto di scarico. Se non collegate a scarico, le valvole di sicurezza, qualora dovessero intervenire, allagherebbero il locale e di questo non si renderebbe responsabile il costruttore della caldaia.

Collegamento idraulico tra caldaia ed unità bollitore

Collegare il raccordo della caldaia denominato **MB** (Mandata al Bollitore) al raccordo di ingresso del serpentino dell'unità bollitore, ed il raccordo **RB** (Ritorno dal Bollitore) al raccordo di uscita del serpentino dell'unità bollitore.



Invertire questi collegamenti può causare malfunzionamenti.

Avvertenza: In caso di installazione di una pompa di ricircolo, inserire una valvola di ritegno.

Riempimento e pressurizzazione dell'impianto

Effettuati tutti i collegamenti dell'impianto si può procedere al riempimento del circuito. Tale operazione deve essere effettuata con cura rispettando le seguenti fasi:




Durante quest'operazione la caldaia NON deve essere alimentata elettricamente.


Se si alimenta elettricamente la caldaia, inizierà un ciclo di caricamento automatico dell'impianto. Questa operazione non viene effettuata correttamente se l'impianto è completamente vuoto, causando inutilmente ripetuti blocchi della caldaia.

► Aprire le valvole di sfogo dei radiatori;



- ▶ Verificare che il tappo della valvola automatica di sfogo aria, incorporata nel circolatore della caldaia, sia svitato: in caso contrario, svitarlo e lasciarlo svitato anche successivamente, per il normale funzionamento;
- ► Se è richiesto il riempimento dell'impianto con soluzione antigelo, effettuare quest'operazione, quindi chiudere ermeticamente il raccordo o la valvola da cui viene introdotta la soluzione, per consentire la pressurizzazione;
- Ruotare lentamente la vite 1 posta sull'elettrovalvola di caricamento acqua, dalla posizione "C" fino alla posizione "A" (vedere figura);
- Accertarsi che le eventuali valvole di sfogo aria automatiche, installate sull'impianto di riscaldamento e (se presenti) sull'impianto del serpentino del bollitore, funzionino regolarmente;
- Chiudere le valvole di sfogo dei radiatori non appena esce acqua da esse;
- Se il serpentino primario del bollitore o il relativo impianto fosse dotato di valvole manuali di sfogo, utilizzarle per sfogare l'aria residua dagli stessi;
- Controllare attraverso il manometro 2 che la pressione raggiunga il valore ottimale di 1.0 Bar (max 1.5 bar);





Riempimento dell'accumulo sanitario bollitore

- ▶ Provvedere al riempimento dell'accumulo sanitario (unità bollitore):
 - aprire il rubinetto di un'utenza d'acqua calda;
 - aprire gradualmente il rubinetto sull'entrata acqua sanitaria dell'unità bollitore;
 - quando dal rubinetto dell'utenza esce solo acqua, chiuderlo.

Allacciamento gas



È OBBLIGATORIO interporre una guarnizione A BATTUTA di misura e materiale adeguati per collegare l'attacco GAS della caldaia alla tubazione d'alimentazione. L'attacco NON È IDONEO all'uso di canapa, nastro in teflon e simili. A causa del tipo di raccordo, l'uso di detti materiali non crea la necessaria tenuta e causa perdite di gas!



Con funzionamento a GPL è assolutamente necessaria l'installazione di un riduttore di pressione a monte della caldaia, senza il quale la valvola gas della caldaia può danneggiarsi.




L'allacciamento gas, come l'installazione della caldaia in generale, deve essere eseguita da personale professionalmente abilitato, come previsto dalle vigenti disposizioni legislative, poiché un allacciamento gas difettoso può causare incendi, esplosioni e altri danni gravissimi a persone, animali o cose, nei confronti dei quali il costruttore non può essere considerato responsabile.

► Effettuare le seguenti verifiche:

- la pulizia di tutte le tubazioni dell'impianto di adduzione del gas onde evitare eventuali residui che potrebbero compromettere il buon funzionamento della caldaia;
- che la linea di adduzione e la rampa gas siano conformi alle norme e prescrizioni vigenti;





- il controllo della tenuta interna ed esterna dell'impianto e delle connessioni gas;
- la tubazione di alimentazione del gas deve avere una sezione superiore o uguale a quella della caldaia;
- controllare che il gas distribuito sia corrispondente a quello per cui la caldaia è stata regolata: altrimenti è necessario l'adattamento all'altro gas, da parte di personale abilitato;
- che a monte dell'apparecchio sia installato un rubinetto di intercettazione.
- ▶ Aprire il rubinetto del contatore e spurgare l'aria contenuta nel complesso dell'impianto tubazioni apparecchi, procedendo successivamente apparecchio per apparecchio.

Allacciamenti elettrici caldaia



Il collegamento del termostato ambiente funziona in bassissima tensione di sicurezza (SELV): connetterlo ai terminali privi di potenziale (contatto pulito) di un termostato o cronotermostato. **NON deve essere collegato a circuiti sotto tensione**, per nessun motivo.



Per evitare malfunzionamenti dovuti a disturbi, i collegamenti in bassa tensione (es. termostato o cronotermostato ambiente da commercio) devono essere mantenuti separati dai cavi dell'impianto di alimentazione, ad esempio facendoli passare in guaine separate.

Collegare l'apparecchio ad una rete di 220÷240V-50Hz. In ogni caso la tensione di alimentazione deve rientrare nell'intervallo di -15% ... +10% rispetto alla tensione nominale dell'apparecchio (230V); altrimenti potrebbero verificarsi malfunzionamenti o guasti. È necessario rispettare le polarità L-N (fase L=marrone; neutro N=blu) - altrimenti la caldaia non funziona - ed il collegamento di terra (cavo gialloverde).



È OBBLIGATORIO mettere a monte dell'apparecchio un INTERRUTTORE BIPOLARE conforme alle normative vigenti. L'installazione dev'essere eseguita conformemente alle normative vigenti e più in generale alla regola d'arte.

Per l'alimentazione generale dell'apparecchio dalla rete elettrica è necessario utilizzare un interruttore bipolare, in ogni caso non è consentito l'uso di adattatori, prese multiple e prolunghe.

In caso di sostituzione del cavo di alimentazione utilizzare uno dei seguenti tipi di cavo: H05VVF oppure H05-VVH2-F.



La sostituzione del cavo di alimentazione dev'essere effettuata da personale professionalmente qualificato.

È obbligatorio il collegamento con la messa a terra secondo le vigenti norme CEI. Per sostituire il cavo, aprire il coperchio del cruscotto, liberarlo dal pressacavo e scollegarlo dai morsetti. Procedere in ordine e senso inverso per installare il nuovo cavo. Collegando il cavo alla caldaia, è assolutamente necessario:

- che la lunghezza del conduttore di Terra sia superiore di circa 2 cm rispetto agli altri conduttori (Fase, Neutro);
- fissare il cavo a monte dei morsetti utilizzando gli appositi dispositivi di bloccaggio.



La sicurezza elettrica dell'apparecchio è raggiunta soltanto quando lo stesso è correttamente collegato ad un'efficace impianto di messa a terra, eseguito come previsto dalle vigenti norme di sicurezza.

Far verificare da personale abilitato che l'impianto elettrico sia adeguato alla potenza massima assorbita dall'apparecchio, indicata in targa, accertando in particolare che la sezione dei cavi dell'impianto sia idonea alla potenza assorbita dall'apparecchio.



la ITALTHERM Srl declina ogni responsabilità per danni a persone, animali o cose derivate dal mancato collegamento della messa a terra della caldaia e della inosservanza delle norme.



Allacciamenti elettrici tra caldaia e unità bollitore



Non collegare i terminali per l'unità bollitore all'alimentazione elettrica o a cavi che possano essere in tensione.

Come illustrato nello "Schema elettrico" a pagina 46, la caldaia possiede due differenti ingressi per il collegamento elettrico all'unità bollitore:

TB: ingresso per *termostato bollitore* o *richiesta sanitario solare*: con contatto chiuso, il funzionamento della caldaia viene forzato in riscaldamento dell'accumulo sanitario fino all'apertura dello stesso (o fino al raggiungimento della temperatura max caldaia). Da utilizzare in caso di bollitore dotato di controllo termostatico di temperatura (anche regolabile manualmente) o in abbinamento al solare termico, per consentire a questo di comandare il riscaldamento dell'accumulo sanitario quando l'energia solare è insufficiente.

STB: ingresso per sonda temperatura dell'accumulo bollitore: la caldaia legge la temperatura del bollitore e, quando necessario, passa in riscaldamento dell'accumulo sanitario per mantenerne la temperatura intorno al valore impostato. Anche se l'unità bollitore NON fosse fornita da Italtherm, è necessario utilizzare il kit sonda bollitore originale opzionale (NTC R=10 kOhm a 25°C, ß=34÷35). Solo se si intende utilizzare il morsetto STB, è necessario rimuovere il resistore installato in fabbrica, che altrimenti va lasciato installato.



Il cavo di collegamento tra la sonda STB e la caldaia deve essere contenuto in una canalina separata da quelle che contengono i cavi di alimentazione elettrica. In ogni caso la distanza massima sviluppabile con cavo tipo 2 x 0,5mm² è pari a 30m.

Nota: se fossero utilizzati entrambi gli ingressi, il TB ha funzionalmente la priorità sulla STB.

Chiusura del mantello

Al termine dell'installazione, dopo aver posizionato il mantello anteriore 4, bloccarlo mediante le piastrine 2 e le viti 1, fornite sfuse nella busta dotazioni.


Le linguette **3** devono essere sul bordo interno del mantello e le viti **1** devono essere serrate con moderazione dopo aver posizionato le piastrine verso il lato anteriore, in modo da impedire al mantello anteriore di scorrere verso l'alto e sganciarsi.



Le piastrine devono essere installate per soddisfare le normative in vigore.


Fumisteria

Indicazioni generali




Nel caso di **tratti verticali** del condotto di scarico, per evitare ristagni di condensa e reflussi della stessa nella camera di combustione è necessario utilizzare un apposito kit raccogli condensa.

I sistemi d'aspirazione e scarico devono essere protetti con accessori e dispositivi che impediscano la penetrazione degli agenti atmosferici.





Non fare sporgere il condotto di scarico all'interno della canna fumaria, ma arrestarsi prima della faccia interna di quest'ultima. L'asse del condotto di scarico deve intersecare l'asse del camino o canna fumaria.



Seguire attentamente le prescrizioni previste dalle vigenti Norme e Leggi Nazionali e Locali.

Rispettare le lunghezze minime e massime prescritte (vedere "Tipi di sistemi di scarico" a pagina 28).

Nei casi di scarico a parete devono essere rispettate le posizioni e le distanze prescritte (vedere "Posizionamento dei terminali" a pagina 27).

Diaframma per sistemi brevi


Nel caso di sistemi di aspirazione e scarico di lunghezza ridotta, può essere richiesta l'installazione di un apposito diaframma all'interno dello scarico della caldaia, per ottenere la corretta combustione. Il diaframma che soddisfa la maggior parte dei casi è in dotazione alla caldaia. Per casi particolari può essere necessario un diaframma diverso, opzionale, da richiedere citando il diametro interno dello stesso o il relativo codice ricambio (vedere documentazione specifica). Le indicazioni riguardo l'utilizzo del diaframma (ed il relativo diametro, qualora fosse richiesto il diaframma opzionale) sono riportate nel paragrafo "Tipi di sistemi di scarico" a pagina 28 in base alla tipologia ed alla lunghezza del sistema.



Consultare le tabelle, calcolare la lunghezza lineare equivalente considerando ogni curva aggiuntiva installata (escludendo quelle già raffigurate nei disegni) e, se richiesto, installate il diaframma **D** come mostrato in figura.



Rispettare le prescrizioni normative riguardanti l'installazione degli scarichi.





Posizionamento dei terminali


Posizionamento dei terminali di scarico (nella parete stessa di cui si sta valutando la zona di rispetto)

per apparecchi muniti di ventilatore in funzione della loro portata termica

(per informazioni dettagliate, vedere la norma UNI 7129-3:2008 e successive modifiche o integrazioni)

		Distanze minime (mm)			
Posizionamento del terminale	Quota	Apparecchi da 4 kW fino a 7 kW	Apparecchi oltre 7 kW fino a 16 kW	Apparecchi oltre 16 kW fino a 35 kW	
Sotto finestra	A1	300	500	600	
Adiacenza ad una finestra	A2	400	400	400	
Sotto ad una apertura di aerazione/ventilazione	B1	300	500	600	
Adiacenza ad una apertura di aeraz./ventilaz.	B2	600	600	600	
Distanza in verticale tra due terminali di scarico	C1	500	1000	1500	
Adiacenza in orizzontale ad un termin. di scarico	C2	500	800	1000	
Sotto balcone *)	D1	300	300	300	
Fianco balcone	D2	1000	1000	1000	
Dal suolo o da altro piano di calpestio	E	400 ***)	1500 ***)	2200	
Da tubazioni o scarichi verticali od orizzontali **)	F	300	300	300	
Sotto gronda	G	300	300	300	
Da un angolo/rientranza/parete dell'edificio	Н	300	300	300	


- *) I terminali sotto un balcone praticabile, devono essere collocati in posizione tale che il percorso dei fumi, dal punto di uscita del terminale al loro sbocco dal perimetro esterno del balcone, compresa l'altezza dell'eventuale parapetto di protezione (se chiusa), non sia minore di 2000 mm. Per una corretta computazione del percorso dei fumi vedere la norma UNI 7129-3:2008.
- **) Nella collocazione dei terminali devono essere adottate distanze non minori di 500 mm da materiali sensibili all'azione dei prodotti della combustione (per esempio, gronde e pluviali di materia plastica, elementi sporgenti di legno, ecc.); per distanze minori adottare adeguate schermature nei riguardi di detti materiali.
- ***)In questi casi i terminali devono essere opportunamente protetti per evitare eventuali contatti diretti con persone.





Tipi di sistemi di scarico

Sistema separato $(C_{42}, C_{52}, C_{82}, C_{92} * e B_{22})$



	Sistema separato Ø80mm tipo Cxx						
Mod.	AS+SC SC		AS+SC SC Diaframma		a		
iviou.	min÷max (m)	max (m)	per lunghezze di AS+SC (m)	Ø mm			
35 FR	2 ÷ 20	12	fino a 8	48 (F)			
35 FK	2 + 20	12	oltre 8	NO			

Sistema Ø80mm tipo B₂₂ (AS=0m) realizzato mediante adattatore su attacco coassiale


35 FR 1 ÷ 9 9 sempre 48 (F)

(F): il diaframma è fornito con la caldaia

Esempio di sistema separato (C₈₂)


Curva a 90° Ø80 equiv. a 0,5m Curva a 45° Ø80 equiv. a 0,25m * Nota: Con il sistema separato è possibile realizzare anche sistemi di tipo C_{12} e C_{32} .

Sistema coassiale (C₁₂, C₃₂)



Esempio di sistema coassiale verticale (C_{32})

Curva a 90° Ø60/100 equiv. a 1,0m Curva a 45° Ø60/100 equiv. a 0,5m



	Sistema coassiale Ø60/100 mm				
N 4 = =	LCO	LCV	Diaframma		
Mod.	min÷max min÷max (m)		per lunghezze di LCO o LCV (m)	Ø mm	
3F FD	35 5D 4 . 4 . 4		1	46 (R)	
35 FR	1 ÷ 4	1 ÷ 5	oltre 1	NO	

(R): il diaframma è disponibile a richiesta





Regolazione e Manutenzione



ATTENZIONE: le operazioni descritte di seguito devono essere eseguite solo da personale professionalmente qualificato.



Al termine di qualsiasi misura e/o regolazione, ricordarsi di serrare le viti delle prese pressione e di verificare SEMPRE l'assenza di fughe di gas!



Prima di accendere la caldaia **verificare che il circolatore non sia bloccato** a causa dell'inattività: **svitare il tappo** al centro della calotta per **accedere all'albero del rotore**, e **far ruotare** manualmente quest'ultimo mediante un giravite o altro utensile adatto.



Durante la messa in servizio della **caldaia nuova** è necessario **far funzionare il bruciatore per 30 minuti prima di procedere al controllo della combustione**, perché in detto intervallo di tempo si producono i vapori degli eventuali residui di fabbricazione che potrebbero falsare l'analisi dei fumi.

Nota: nei primi 10 minuti di alimentazione elettrica, il ritardo di riaccensione del bruciatore in riscaldamento potrebbe essere nullo.

Messa in servizio

Ogni caldaia viene collaudata e regolata in fabbrica per il tipo di gas per cui viene richiesta. È comunque consigliabile, durante la messa in servizio, effettuare le seguenti verifiche e, solo se fosse necessario, gli eventuali interventi di ripristino:


- verifica della pressione e della portata gas in ingresso (rif. "Verifica pressione gas in ingresso" a pagina 30);
- verifica delle pressioni al bruciatore alle portate massima e minima e regolazione della valvola gas (rif. "Regolazione pressioni Max e Min" a pagina 31);
- regolazione della potenza massima in modalità riscaldamento (rif. "Regolazione potenza Max riscaldamento" a pagina 32);
- eventuale modifica delle impostazioni elettroniche per adattare il funzionamento della caldaia a particolari requisiti dell'impianto (rif. "Impostazione parametri caldaia (menu tecnico)" a pagina 30).

Accesso agli organi interni della caldaia

 Svitare le viti 1 e rimuovere la chiusura inferiore 2, se presente;

Nota: la chiusura inferiore è inizialmente fornita smontata nell'imballo.

- 2. allentare le viti 11 e spostare indietro le piastrine 12;
- spingere il pannello anteriore 3 verso l'alto e rimuoverlo, sganciandolo dalle teste delle viti 4;





- 4. svitare le due viti 7 e ribaltare verso il basso il cruscotto 8;
- 5. se fosse necessario rimuovere il/i pannello/i laterale/i 9:
 - svitare le viti 5 e rimuovere la staffa 6;
 - sfilare il pannello 9 verso l'alto, muovendolo leggermente verso l'esterno per svincolarlo dalla struttura del telaio, quindi sganciandolo dalle linguette 10;
- 6. una volta eseguite le regolazioni (descritte nei paragrafi seguenti), chiudere la caldaia eseguendo le operazioni in senso inverso, facendo attenzione ad agganciare (se sono stati rimossi) i pannelli laterali 9 alle linguette 10, ad agganciare il pannello anteriore 3 alle quattro teste delle viti 4 ed a bloccarlo mediante le viti 11 e le piastrine 12.


Verifica pressione gas in ingresso

Nota: La pressione dev'essere misurata alla portata nominale, pertanto questa prova dev'essere eseguita a bruciatore acceso.

- Allentare (2-3 giri) la vite della presa pressione in ingresso 2 della valvola gas ed inserirvi la sonda del manometro;
- 2. Verificare che la pressione misurata sia conforme alla pressione nominale richiesta per il tipo di gas in ingresso (rif. "Dati tecnici" a pagina 42).
- Chiudere la presa 2 e verificare l'assenza di fughe di gas.

Impostazione parametri caldaia (menu tecnico)

L'impostazione dei parametri della caldaia è riservata al personale tecnico. Il menu tecnico è accessibile per mezzo di una specifica combinazione di tasti sul pannello comandi, in possesso del tecnico.



Alcuni parametri servono per regolare ed ottimizzare il normale funzionamento della caldaia, altri servono per forzare un'azione specifica durante le operazioni di manutenzione.



In caso di sostituzione della scheda di gestione, verificate e reimpostate tutti i parametri.

Non modificate le impostazioni di fabbrica se non è necessario.



Parametri principali caldaia (PC)

I parametri descritti nella presente tabella sono limitati a quelli a cui viene fatto riferimento nel presente libretto. L'elenco completo dei parametri è riportato nella documentazione per il tecnico.


Para- metro	Campo di regolazione (imp. fabbrica)	Descrizione
01	0-1 (*)	Tipo di alimentazione GAS:
		Valore 0 = funzionamento a Metano (G20)
		Valore 1 = funzionamento a GPL (G30/G31)
	Nota (*): L'im	postazione di fabbrica dipende dalla predisposizione di fabbrica del tipo di gas.
	/ \	asformazione gas è indispensabile eseguire la procedura completa descritaragrafo "Cambio alimentazione gas" a pagina 34.
04	099 <i>(99)</i>	Esprime la percentuale di potenza che la caldaia fornirà in fase riscaldamento, rispetto alla potenza nominale massima che fornisce in fase sanitario (quest'ultima è determinata dalla regolazione MAX della valvola gas).
		Per l'utilizzo vedere il paragrafo "Regolazione potenza Max riscaldamento" a pagina 32.
12	0-1 (0)	Impostando il valore a 1, il bruciatore si accende alla massima potenza in modo non modulato, consentendo di effettuare in condizioni ottimali le operazioni che richiedono questo modo di funzionamento (ad esempio la regolazione di pressione della valvola gas o il controllo della combustione). Per i dettagli, vedere il paragrafo "Regolazione pressioni Max e Min" a pagina 31 oppure "Controllo della combustione" a pagina 35.
		Nota: Durante questa fase, il ritardo di riaccensione del bruciatore è nullo, quindi in alcuni casi potranno verificarsi rapidi spegnimenti e riaccensioni del bruciatore.
		Portando il valore a 0, il bruciatore si spegne.

Regolazione pressioni Max e Min

- Allentare (2-3 giri) la vite della presa pressione in uscita 1 della valvola gas ed inserirvi la sonda del manometro. Nei modelli a tiraggio forzato, sfilare dalla presa "Vent" 3 il tubo in silicone che proviene dalla camera stagna;
- attivare la caldaia alla potenza massima non modulata, utilizzando la funzione "Spazzacamino" che si attiva entrando nel menu tecnico ed impostando il parametro 12 al valore 1 (vedere "Impostazione parametri caldaia (menu tecnico)" a pagina 30);
- Assicuratevi che il calore prodotto dalla caldaia possa venire smaltito dai radiatori (e/o pannelli radianti / impianti a pavimento).
- attendere almeno 10 secondi e verificare che la pressione corrisponda al valore MAX riportato nella tabella potenza-pressione (ved. pagina 33) del modello specifico di caldaia ed al gas in uso;
- 4. estrarre uno dei connettori 4 che alimentano la bobina di modulazione; verificare che la pressione misurata corrisponda al valore MIN riportato nella tabella potenza-pressione (ved. pagina 33) del modello specifico di caldaia ed al gas in uso;



- 5. reinserire il connettore 4;
- 6. nel caso sia necessaria una correzione della regolazione, facendo riferimento alla figura, operare come segue:
 - togliere il cappuccio di protezione C;
 - regolare la pressione MAX agendo sul dado B (10 mm). Ruotando in senso orario la pressione aumenta, in senso antiorario diminuisce;
 - estrarre nuovamente uno dei connettori 4;
 - regolare la pressione MIN agendo sulla vite A (con un cacciavite da 4 mm) facendo attenzione a non muovere contemporaneamente il dado B. Ruotando in senso orario la pressione aumenta, in senso antiorario diminuisce;
 - reinserire il connettore 4 e verificare che la pressione MAX non sia variata;





Importante: SIGILLARE L'ORGANO DI REGO-LAZIONE DELLA VALVOLA GAS DOPO OGNI TARATURA.

- rimontare il cappuccio C;
- 7. nei modelli a tiraggio forzato reinserire il tubo nella presa "Vent" 3 della valvola gas. ATTENZIO-NE: dopo l'inserimento del tubo nella presa "Vent" 3 il valore rilevato dal manometro potrebbe diminuire a causa della compensazione di pressione. Questo fenomeno è normale e non implica nessuna variazione della regolazione;
- 8. avvitate la vite della presa pressione in uscita 1 e verificate l'assenza di fughe di gas.
- 9. Per spegnere il bruciatore, uscire dal menu tecnico (vedere "Impostazione parametri caldaia (menu tecnico)" a pagina 30). La caldaia torna in modo OFF.

Regolazione potenza Max riscaldamento

La potenza massima del riscaldamento deve essere regolata in base alla necessità dell'impianto (definita nel progetto). Una volta stabilita la potenza corretta per l'impianto di riscaldamento, consultate la "Tabella potenza-pressione" a pagina 33 ed individuate la corrispondente pressione al bruciatore per il tipo di gas in uso



Assicuratevi che il calore prodotto dalla caldaia possa venire smaltito dai radiatori (e/o pannelli radianti / impianti a pavimento).

- Allentare (2-3 giri) la vite della presa pressione in uscita 1 della valvola gas ed inserirvi la sonda del manometro. Nei modelli a tiraggio forzato, sfilare dalla presa "Vent" 3 il tubo in silicone che proviene dalla camera stagna;
- entrare nel menu tecnico (vedere "Impostazione parametri caldaia (menu tecnico)" a pagina 30), selezionare il parametro 04 e predisponetevi alla modifica del suo valore. Il bruciatore si accende;
- facendo riferimento alla "Tabella potenza-pressione" a pagina 33, impostare il parametro 04 al valore corrispondente alla potenza termica necessaria;

Nota: il valore da 00 a 99 che compare sul display in questa fase, è stato previsto per essere rilevato a regolazione terminata e per essere eventualmente riutilizzato come riferimento rapido per regolare la caldaia allo stesso valore di potenza.



- 4. nei modelli a tiraggio forzato reinserire il tubo nella presa "Vent" 3 della valvola gas. ATTENZIO-NE: dopo l'inserimento del tubo nella presa "Vent" 3 il valore rilevato dal manometro potrebbe diminuire a causa della compensazione di pressione. Questo fenomeno è normale e non implica nessuna variazione della regolazione;
- 5. avvitate la vite della presa pressione in uscita 1 e verificate l'assenza di fughe di gas.
- **6.** per spegnere il bruciatore, uscire dal menu tecnico (vedere "Impostazione parametri caldaia (menu tecnico)" a pagina 30). La caldaia torna in modo OFF.

La potenza MAX del riscaldamento è ora regolata.

Tabella potenza-pressione

	POTENZA TERMICA		Valore	METANO G20		BUTANO G30		PROPANO G31	
	kW	kcal/h	par. 04	mbar	mm H ₂ O	mbar	mm H ₂ O	mbar	mm H ₂ O
	MIN. 11.9	10228	00	1.8	18	4.8	49	4.4	45
	14	12040		2.5	25	6.5	66	6.1	63
	16	16 13760	•	3.2	33	8.2	84	8.1	82
ᄯ	£ 18	15480	·	4.1	42	10.1	103	10.3	105
35	20	17200	$lack \Psi$	5.0	51	12.2	124	12.8	131
<u>မ</u>	22	18920	_	6.1	62	14.3	146	15.6	159
Time	24	20640	$oldsymbol{\Psi}$	7.2	74	16.6	169	18.7	191
ΙĒ	26	22360	Ψ	8.5	86	18.9	193	22.1	226
	28	24080		9.8	100	21.4	218	25.8	264
	30	25800		11.2	114	23.9	244	29.9	305
	MAX. 32.5	27979	99	13.0	133	27.0	275	35.0	357

Impostazioni elettroniche

Accesso alla scheda elettronica

Per accedere alla scheda di gestione:



Togliere tensione alla caldaia. Ripristinare l'alimentazione solo dopo aver richiuso il coperchio posteriore del cruscotto.

svitare le viti 1 e rimuovere il coperchio posteriore del cruscotto.



Impostazioni sulla scheda elettronica

La caldaia è equipaggiata con scheda di modulazione a microprocessore, dotata di una serie di sei microinterruttori SW1÷SW6 e due potenziometri, o trimmer, P1 e P2.




Togliere tensione alla caldaia prima di accedere alla scheda. Ripristinare l'alimentazione solo dopo aver richiuso il cruscotto.



Le modifiche ai microinterruttori ed ai potenziometri non hanno effetto finché la caldaia è alimentata elettricamente (essi vengono letti in fase di avvio della scheda, quando viene ripristinata l'alimentazione).

In tutte le caldaie della gamma Time, l'impostazione dovrà essere la seguente, altrimenti la caldaia non funzionerà correttamente:

▶ i microinterruttori SW1÷SW5 in posizione OFF e SW6 in posizione ON. Attenzione: l'impostazione di fabbrica è tutti OFF quindi in caso di sostituzione, SW6 va commutato in posizione ON.



▶ il posizionamento dei potenziometri P1 e P2 è indifferente, si consiglia comunque di lasciarli nella posizione di fabbrica con P1 completamente ruotato in senso orario e P2 completamente in senso antiorario come rappresentato in figura.

Cambio alimentazione gas



ATTENZIONE: le operazioni descritte di seguito devono essere eseguite solo da personale professionalmente qualificato.

Consultare il costruttore della caldaia per la fornitura degli ugelli per il cambio del gas.



Con funzionamento a GPL è assolutamente necessaria l'installazione di un idoneo riduttore di pressione a monte della caldaia.


- 1. Entrare nel menu tecnico (vedere "Impostazione parametri caldaia (menu tecnico)" a pagina 30) ed impostare il parametro 01 al valore corrispondente al tipo di gas disponibile:
 - 0 per Metano (G20),
 - 1 per GPL (G30/G31)
- togliere alimentazione alla caldaia. Rimuovere il mantello anteriore come descritto nel paragrafo "Accesso agli organi interni della caldaia" a pagina 29;
- **3.** accertarsi che la pressione del gas in ingresso sia compatibile con la pressione nominale richiesta (rif. "Dati tecnici" a pagina 42) e che la portata del gas sia sufficiente a garantire il corretto funzionamento dell'apparecchio;
- 4. smontare la chiusura della camera stagna;
- 5. smontare il tubo che collega la valvola gas con la rampa porta ugelli;



- 6. togliere la rampa e sostituire gli ugelli* con quelli adatti al gas disponibile, utilizzando una chiave da 7 mm (ved. figura). Il numero di ugelli ed il loro diametro è riportato nella tabella "Dati tecnici" a pagina 42;
- rimontare quindi la rampa ed il tubo, sostituendo la guarnizione; verificare la tenuta con bruciatore acceso. Nei modelli a tiraggio forzato, chiudere la camera stagna;



* Installare gli ugelli del kit con le rondelle fornite, anche se gli ugelli presenti di serie in caldaia, sono originariamente privi di rondella.



- 8. verificare, con bruciatore acceso (ved. pagina 30) che la pressione a monte della caldaia sia:
 - Gas naturale (metano) G20 = min. 17 max. 25 mbar
 - GPL (G30/G31) = min. 35 max. 40 mbar

 Per i valori di taratura fine riferirsi ai dati riportati nella tabella "Dati tecnici" a pagina 42;
- 9. Verificare e se necessario regolare la pressione Max e Min della valvola GAS (ved. pagina 31) e la potenza Max riscaldamento (ved. pagina 32).
- 10. Verificare che non vi siano perdite di gas.
- 11. applicare l'etichetta d'indicazione del tipo di gas (fornita con il kit) nell'area predisposta sulla targhetta "AVVERTENZE" della caldaia.

Controllo della combustione

La caldaia possiede la funzione "spazzacamino" che forza l'accensione del bruciatore alla massima potenza non modulata. Questa funzione permette misure più affidabili di quelle ottenute attivando semplicemente la caldaia con il termostato ambiente o prelevando acqua calda.

- 1. Predisporre gli strumenti per il controllo della combustione;
- attivare la caldaia alla potenza massima non modulata, utilizzando la funzione "Spazzacamino" che si attiva entrando nel menu tecnico ed impostando il parametro 12 al valore 1 (vedere "Impostazione parametri caldaia (menu tecnico)" a pagina 30);
- Assicuratevi che il calore prodotto dalla caldaia possa venire smaltito dai radiatori (e/o pannelli radianti / impianti a pavimento).
- 3. eseguire i controlli e le misure:
- **4.** Per spegnere il bruciatore, uscire dal menu tecnico (vedere "Impostazione parametri caldaia (menu tecnico)" a pagina 30). La caldaia torna in modo OFF.


Nota: il bruciatore si spegnerà automaticamente al raggiungimento della temperatura massima, e comunque dopo 15 minuti.



Impostazioni idrauliche (velocità del circolatore)

Il circolatore possiede un selettore che permette di variarne la velocità, per diminuire l'eventuale rumore causato dalla circolazione troppo rapida del liquido nell'impianto di riscaldamento.


- III = Velocità massima (impostazione di fabbrica)
- II = Velocità media
- I = Velocità minima (utilizzare solo se assolutamente necessario; effettuare una prova dell'impianto di riscaldamento, controllando che non si verifichino problemi di surriscaldamento)




Svuotamento impianto

Nel caso in cui si renda necessario lo svuotamento dell'impianto procedere come descritto di seguito:

- Svitare il tappo 3 ;
- inserire un tubo in gomma sul portagomma del rubinetto di scarico 2;
- collegare l'altra estremità del tubo in gomma all'apposito scarico;
- aprire il rubinetto ruotando manualmente la ghiera 1 in senso antiorario:
- quando la pressione si è COMPLETAMENTE scaricata, potete aprire le valvole di sfogo dei radiatori, per consentire l'entrata dell'aria. Il completo svuotamento dell'impianto è possibile solo drenando il liquido dal punto più basso dell'impianto stesso.
- ad operazione terminata chiudere il rubinetto di scarico ruotando manualmente la ghiera 1 in senso orario, quindi chiudere le valvole di sfogo che avete aperto;
- avvitate il tappo 3 sul portagomma 2.





Nello scambiatore primario resta un certo quantitativo d'acqua dell'impianto di riscaldamento. Se intendete rimuovere la caldaia dalla parete, consigliamo di chiudere, con dei tappi, gli attacchi idraulici di mandata e ritorno impianto riscaldamento.

 Svuotare il bollitore se necessario (accumulo sanitario e/o serpentino primario). Fare riferimento alle relative istruzioni.

Allarmi - blocco caldaia

A seguito di un malfunzionamento, la caldaia può bloccarsi e visualizzare un apposito segnale, costituito dalla segnalazione **RESET** o **SERVICE** sul display accompagnata da un codice d'allarme "E...". Nella tabella seguente, sono riportati tutti i segnali di allarme, le cause più probabili e le soluzioni suggerite. In linea generale:

• RESET identifica gli allarmi ripristinabili dall'utente premendo il tasto RESET. Normalmente lampeggia, ma esiste un limite di 5 ripristini nell'arco delle 24 ore, esauriti i quali l'azione sul tasto RESET non ha più effetto. Per avere a disposizione altri 5 tentativi di avvio è possibile togliere l'alimentazione elettrica alla caldaia per 30 secondi, agendo sull'apposito interruttore generale esterno, anche se probabilmente questa operazione non risolverà il problema e sarà necessario rivolgersi al Servizio Assistenza;



• SERVICE identifica gli allarmi non ripristinabili dall'utente, in quanto sono generati dal sistema di diagnosi quando un componente risulta guasto. All'utente è consentito togliere l'alimentazione elettrica alla caldaia per 30 secondi, agendo sull'apposito interruttore generale esterno, ma se l'allarme si ripresentasse sarà necessario rivolgersi al Servizio Assistenza.



Le descrizioni nella tabella accompagnate dal simbolo e/o nelle caselle grigie sono sempre riservati al Tecnico.

Segnali	Causa probabile	Soluzioni suggerite		
RESET	Caldaia appena in-	Ritentare alcune volte l'accensione premendo il tasto RESET .		
E01	stallata (gas misto ad aria).	Esauriti i 5 tentativi di avvio, per averne a disposizione altri 5 è possibile togliere l'alimentazione elettrica alla caldaia per 30 secondi, agendo sull'apposito interruttore generale esterno.		
-	La fiamma si è spenta o non si è accesa	Ripristinare la funzionalità della caldaia premendo il tasto RESET .		
		in caso di frequenti blocchi, verificare la corretta combustione ed il buon stato di pulizia e funzionamento del bruciatore.		
Combustione incorretta / distacco fiamma dal bruciatore		Controllare che i condotti d'aspirazione e scarico ed i relativi terminali siano puliti ed in buono stato, e che non vi siano perdite o trafilamenti nei condotti di aspirazione o scarico. In fase d'installazione devono essere state rispettate le prescrizioni, le pendenze e le misure (rif. "Fumisteria" a pagina 25).		
		Nota per il TECNICO: La fiamma del bruciatore non viene rilevata dall'elettronica di controllo perché non si è accesa o si è spenta inaspettatamente, oppure si è distaccata dal bruciatore, a causa di una combustione incorretta. Ciò può essere dovuto ad esempio a ritorni dei prodotti della combustione nel canale di aspirazione, a perdite nei canali di aspirazione e scarico o ad errori di dimensionamento dei canali stessi (lunghezze eccessive o troppo ridotte, e/o errori di utilizzo del diaframma sullo scarico caldaia).		
	Alimentazione elettrica incorretta	Verificare che i collegamenti Fase, Neutro e Terra siano corretti ed efficienti ed in particolare che la Fase ed il Neutro non siano invertiti (ved. "Schema elettrico" a pagina 46).		
		Nota: Il problema potrebbe essere causato anche da un'incorretta distribuzione dell'elettricità da parte dell'Azienda fornitrice dell'energia elettrica (neutro sbilanciato).		
RESET E02	la caldaia si è surri- scaldata ed è inter- venuto il termosta- to di sicurezza	Ripristinare la funzionalità della caldaia premendo il tasto RESET . Se il blocco si ripete, attendere un tempo sufficiente a far raffreddare la caldaia (20-30 minuti) e tentare un altro ripristino. Se il blocco persiste o si ripete nuovamente, chiamate il Servizio Assistenza.		
		Verificare la funzionalità del termostato di sicurezza. Ricercare le cause del surriscaldamento, ad esempio una insufficiente circolazione nel circuito primario; pressione max valvola gas fuori dai limiti o potenza max riscaldamento eccessiva per l'impianto.		
RESET	Incorretto deflus-	Ripristinare la funzionalità della caldaia premendo il tasto RESET .		
E03	so dei fumi (anche momentaneo)	Se il blocco persiste o si ripete, chiamate il Servizio Assistenza.		
		controllare l'efficienza della canna fumaria; dei condotti di aspirazione / scarico; del dispositivo di controllo evacuazione fumi.		
SERVICE	Guasto sonda tem-	Verifica cablaggi della sonda temperatura mandata impianto.		
E05	peratura mandata impianto.	Sostituzione della sonda temperatura mandata impianto.		



Segnali	Causa probabile	Soluzioni suggerite
RESET	Problema tecnico al dispositivo di con-	Ripristinare la funzionalità della caldaia premendo il tasto RESET .
E11	trollo evacuazione	Se il blocco persiste o si ripete, chiamate il Servizio Assistenza.
	fumi	Pressostato fumi in chiusura (rilevazione flusso) anche prima dell'avvio del ventilatore.
SERVICE	Guasto sonda tem-	Verifica cablaggi della sonda temperatura accumulo sanitario.
E12	peratura accumulo sanitario.	Sostituzione della sonda temperatura accumulo sanitario.
W		Nota: In assenza di sonda (unità bollitore non presente o temperatura accumulo sa- nitario gestita mediante solo contatto termostatico o sistema solare) verificare che sui terminali destinati alla sonda temperatura bollitore STB sia installata una resistenza da 2.2 kohm 1/2 W (come da predisposizione di fabbrica, ved. "Schema elettrico" a pagina 46).
RESET	Ciclo automatico	La pressione dell'impianto è risultata insufficiente e la caldaia ha
E18	di caricamento impianto in corso	avviato un ciclo di caricamento automatico. Raggiunta la pressio- ne corretta, (generalmente in pochi secondi) l'allarme scomparirà automaticamente e la caldaia tornerà al normale funzionamento.
SERVICE	Caricamento impianto non comple-	È stato iniziato un ciclo automatico di caricamento impianto (rif. "E18") ma dopo 4 minuti la pressione corretta non è stata raggiunta:
E19	tato (max 4 minuti).	 la pressione dell'acquedotto è insufficiente (ved. "Dati tecnici" a pagina 42);
		• il rubinetto sul raccordo di ingresso acqua della caldaia è sta-

sul raccordo di ingresso acqua della to chiuso (in questo caso esce acqua solo dalle utenze d'acqua fredda).

Tentare il riavvio togliendo l'alimentazione elettrica alla caldaia per 30 secondi, agendo sull'apposito interruttore generale esterno.

Elettrovalvola di caricamento bloccata/guasta o problema al relativo cablaggio • Filtri sull'ingresso acqua caldaia e/o elettrovalvola intasati • Calcarizzazione eccessiva per acque dure non trattate • Notevole perdita nell'impianto.

E21

SERVICE Pressione impianto insufficiente (esaurito n. di cicli di caricamento automatico)

La caldaia ha rilevato una pressione dell'impianto troppo bassa ma nelle 24 ore precedenti la caldaia ha già effettuato ben 3 caricamenti automatici (rif. "E18"). Probabilmente è presente una perdita nel Vostro impianto di riscaldamento.

Tentare il riavvio togliendo l'alimentazione elettrica alla caldaia per 30 secondi, agendo sull'apposito interruttore generale esterno. Alla riaccensione potrebbe iniziare un ciclo automatico di caricamento (ved. "E18").

Nota: è probabile che questo allarme intervenga durante il periodo immediatamente successivo all'installazione della caldaia, a causa della fuoriuscita dell'eventuale aria residua dall'impianto. Per lo stesso motivo, nelle 24 ore successive all'alimentazione elettrica della caldaia, il n. cicli di caricamento ammessi è 5 e non 3.

Nota: tenete presente che la pressione a freddo, in condizioni normali, non dovrebbe diminuire nel tempo. Se ciò avviene, è probabilmente presente una perdita nell'impianto di riscaldamento. A volte tali perdite sono così piccole da non lasciare tracce evidenti, ma col tempo possono far diminuire la pressione. Anche l'apertura delle valvole manuali di spurgo dei radiatori (volontaria o involontaria) fa diminuire la pressione. Accertatevi che ciò non avvenaa.



Perdita nell'impianto.



		giornare i dati nella memoria della scheda.	
		Sostituire la scheda di gestione (operazioni conseguenti: "Regolazione potenza Max riscaldamento" a pagina 32 e "Impostazioni elettroniche" a pagina 33).	
RESET E24	Errore di configura- zione a cablaggio.	Utente: Tentare un ripristino della caldaia premendo il tasto RESET . Se il blocco persiste o si ripete, chiamate il Servizio Assistenza.	
		Consultare lo schema elettrico (pagina 46) e controllare l'integrità del ponte che collega i terminali 57 e 58 del connettore M12.	
		Se al suo posto vi fosse collegato il termostato di sicurezza di un impianto a bassa temperatura, verificare il motivo del suo intervento.	
E31 X	Errore di comunica- zione tra Comando Remoto (se presen- te) e caldaia	Problemi sulla linea elettrica del Comando Remoto opzionale (passa vicino a cavi di alimentazione o altre fonti di campi elettromagnetici; connessione difettosa).	
SERVICE E33	Errore di configura- zione a cablaggio.	Utente: Tentare un ripristino della caldaia premendo il tasto RESET . Se il blocco persiste o si ripete, chiamate il Servizio Assistenza.	
E34		Consultare lo schema elettrico (pagina 46) e controllare l'integrità dei collegamenti, in particolare gli eventuali collegamenti (ponti) pre-	
X		senti tra due contatti dello stesso connettore (sulle connessioni dei cablaggi alla scheda elettronica).	
RESET	Fiamma parassita	Attendere il ripristino automatico della caldaia (5 minuti) oppure	
E35	l'elettronica di con- trollo ha rilevato la presenza della	ripristinare manualmente la funzionalità della caldaia premendo il tasto RESET . Se il blocco persiste o si ripete, chiamate il Servizio Assistenza.	
	fiamma nel brucia- tore in un momen- to in cui questa non è prevista	Individuare eventuali malfunzionamenti della valvola gas (che non chiude il flusso del gas, per cui il bruciatore rimane acceso) o dell'elettronica, sezione controllo fiamma (che rileva la presenza fiamma anche in assenza della stessa).	
SERVICE		Utente: chiamate il Servizio Assistenza.	
E38	peratura esterna (opzionale).	La caldaia funziona sia in riscaldamento che in sanitario, come se la sonda non fos mai stata installata, pertanto la regolazione della temperatura dell'impianto di risc damento avverrà in modo diretto e non in funzione della temperatura esterna. L'erro	
	La sonda tempera- tura esterna, che era riconosciuta e funzionante, ora ri-	compare per informare che l'accessorio installato non è più efficiente (si consideri d la caldaia, ad un'analisi superficiale, sembra funzionare correttamente). Importar spegnendo e riaccendendo elettricamente la caldaia, è possibile** che l'allarme n sia più visualizzato, nonostante il guasto persista.	
		Verifica cablaggi della sonda temperatura esterna.	
	sulta guasta	Sostituzione della sonda temperatura esterna.	
		** L'allarme si ripresenta solo in caso di resistenza della sonda fuori tolleranza o in corto circuito. Invece, in caso di interruzione elettrica della sonda o dei relativi cablaggi, al ripristino dell'alimentazione la caldaia considera la sonda esterna come assente e, in	

Soluzioni suggerite

Assistenza.

Utente: Togliere l'alimentazione elettrica alla caldaia per mezzo

dell'apposito interruttore onnipolare esterno e ripristinarla dopo

alcuni minuti. Se il blocco persiste o si ripete, chiamate il Servizio

Rifare le regolazioni caldaia ("Regolazione potenza Max riscaldamento" a pagina 32 e "Impostazioni elettroniche" a pagina 33) per ag-

Segnali

SERVICE

E22

Causa probabile

non coerenti.

memorizzati

Dati

Segnali	Causa probabile	Soluzioni suggerite	
SERVICE E39	Sospetto congela- mento Dopo una man-	Il display visualizza questo codice d'allarme E39, mentre la caldaia inibisce l'accensione del bruciatore ed attiva il circolatore, facendo circolare acqua nei circuiti idraulici.	
(canza di energia elettrica, al ritorno dell'alimentazione	Se nel frattempo le temperature rilevate dalle sonde aumentano oltre $+1^{\circ}$ C, l'allarme scompare e la caldaia ritorna al normale funzionamento.	
	la caldaia ha rilevato temperature delle sonde Riscaldamen- to e Sanitario uguali o inferiori a 0°C	Altrimenti l'allarme diventa permanente ed è da sospettare l'avvenuto congelamento dell'acqua in uno o più punti del circuito idraulico della caldaia e/o dell'impianto (con possibili danni alle parti congelate). In tal caso, rivolgetevi ad un tecnico qualificato.	
		Individuare/sostituire le parti danneggiate dal gelo.	
4.5	Errore di sistema	Indagare il guasto o l'anomalia facendo anche riferimento alla docu mentazione tecnica riservata ai centri di assistenza.	
E42 X	Anomalia ai dispo- sitivi interni della caldaia	mentazione tecnica riservata ai centri di assistenza.	
	Alimentazione elet- trica di rete fuori tolleranza		
SERVICE E46	Errore di configurazione a cablaggio.	Utente: Tentare un ripristino della caldaia premendo il tasto RESET . Se il blocco persiste o si ripete, chiamate il Servizio Assistenza.	
E40 A		Consultare lo schema elettrico (pagina 46) e controllare l'integrità dei collegamenti, in particolare gli eventuali collegamenti (ponti) presenti tra due contatti dello stesso connettore (sulle connessioni dei cablaggi alla scheda elettronica).	
SERVICE E62	zione tra scheda	Consultare lo schema elettrico (pagina 46) e controllare l'integrità dei collegamenti tra scheda display e scheda di gestione.	
	display e scheda di gestione.	Sostituzione della scheda display o della scheda di gestione.	
SERVICE	Guasto trasduttore pressione impianto.	Verifica cablaggi del trasduttore pressione impianto.	
E91 🖁		Sostituzione del trasduttore pressione impianto.	
SERVICE E92	Pressione impianto eccessiva.	Utente: provare a ridurre la pressione dell'impianto (ad esempio scaricando acqua dalla valvola di spurgo di un termosifone o simile) ed eventualmente premere il tasto RESET . Può essere utile impostare, sul display della caldaia, la visualizzazione della pressione dell'impianto, che normalmente dovrebbe essere circa 1 Bar (ved. "Impostazione display a 4 cifre" a pagina 11).	
		Se il blocco persiste o si ripete, chiamate il Servizio Assistenza.	
		Verificare condizioni del vaso espansione. Verificare corretta chiusura elettrovalvola caricamento, l'efficienza	
		del relativo filtro e la penetrazione di particelle nell'elettrovalvola.	



Segnali	Causa probabile	Soluzioni suggerite
SERVICE F93	RVICE Caricamento impianto interrotto per raggiunto limite di quantità acqua.	La caldaia ha rilevato un eccesso di quantità d'acqua immessa nell'impianto di riscaldamento durante la(le) fase(i) di caricamento.
233		Se non notate evidenti tracce di perdite dall'impianto (che sarebbero la causa reale dell'allarme), tentate il riavvio togliendo l'alimentazione elettrica alla caldaia per 30 secondi, agendo sull'apposito interruttore generale esterno.
		Se il blocco persiste o si ripete, chiamate il Servizio Assistenza.
		Perdita nell'impianto • Parametro tecnico specifico (inizialmente disabilitato di fabbrica) impostato su valore troppo basso.
E98 Perdita dati orologio		L'orologio/calendario della caldaia ha perso la programmazione, probabilmente a causa di una prolungata interruzione dell'alimentazione elettrica.
		Ri-programmare l'ora (ved. "Impostazione ora e giorno" a pagina 11) e verificare/ripristinare l'eventuale programmazione sanitaria (ved. "Programmazione oraria della preparazione del bollitore" a pagina 13).

Avvertenze per la manutenzione



Tutte le operazioni di manutenzione e trasformazione di gas DEVONO ESSERE ESEGUITE DA PER-SONALE ABILITATO ai sensi delle norme e leggi vigenti (vedere elenco indicativo delle norme a pagina 4). Inoltre le operazioni di MANUTENZIONE della caldaia devono essere eseguite secondo le prescrizioni del costruttore e delle vigenti norme UNI e CEI per le parti non comprese nel presente libretto d'istruzioni; si consiglia, per mantenere le prestazioni energetiche della caldaia, almeno una volta all'anno.

Una manutenzione accurata è sempre motivo di risparmio e di sicurezza e normalmente prevede le seguenti operazioni:

- ▶ Rimozione delle eventuali ossidazioni dal bruciatore e dagli elettrodi;
- ▶ Pulizia delle eventuali incrostazioni degli scambiatori;
- Verifica dell'integrità e della stabilità dei rivestimenti isolanti della camera di combustione, ed eventuale sostituzione;
- Controllo ed eventuale sostituzione dell'anodo di magnesio dell'unità bollitore (vedere la documentazione fornita con essa);
- ► Controllo accensione, spegnimento e funzionamento dell'apparecchio;
- ► Controllo di tenuta raccordi e tubazioni di collegamento gas e acqua;
- ► Controllo del consumo del gas alla potenza massima e minima;
- ► Verifica di intervento dei dispositivi di sicurezza;
- ▶ Verifica del regolare funzionamento dei dispositivi di comando e regolazione dell'apparecchio;



- ▶ Verificare periodicamente l'assenza di fuoriuscita dei prodotti di combustione verso l'ambiente interno, il buon funzionamento e l'integrità del condotto e/o dispositivo di scarico dei fumi e dei relativi terminali ed accessori:
- ▶ Nel caso di lavori o manutenzioni di strutture poste nelle vicinanze dei condotti di scarico dei fumi, dei relativi terminali ed accessori, spegnere l'apparecchio;
- ▶ Non lasciare contenitori e sostanze infiammabili nel locale dove è installato l'apparecchio;
- ► Se la caldaia aspira direttamente dall'ambiente (apparecchio di tipo B installati all'interno) non effettuare la pulizia del locale nel quale è stata installata la caldaia, quando la stessa è in funzione;
- ▶ La pulizia della pannellatura deve essere fatta solamente con acqua saponata. Non pulire la pannellatura, altre parti verniciate e parti in plastica con diluenti per vernici.
- ▶ In ogni caso di sostituzione di parti è tassativo utilizzare pezzi di ricambio originali opportunamente predisposti dalla ITALTHERM.

La ITALTHERM declina ogni responsabilità dall'installazione di componenti e ricambi non originali.

"Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto l'operatore ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto, da rilasciare al responsabile dell'impianto, che deve sottoscriverne copia per ricevuta e presa visione" come previsto dalle leggi in vigore.

DATI TECNICI	Unità di	Time 35 FR		
Gas di riferimento	misura	G20	G30 / G31	
Certificazione CE		0694	CM 3400	
Categoria		I	II2н3+	
Tipo		B22 - C12 - C32 - C42 C52 - C62 - C82 - C92		
Temperatura di funzionamento (min÷max)	°C	0 ÷ +60		
			1 .	
Portata Termica max.	kW	34.5	34.5	
Portata Termica min.	kW	13.5	13.5	
Potenza Termica max.	kW	32.5	32.5	
Potenza Termica min.	kW	11.9	11.9	
Classe NO _X		3	2	
CO corretto 0% O ₂ (a Qn)	ppm	66.4	51.8 / 30.9	
CO ₂ (a Qn)	%	6.7	7.3 / 7.1	
Temperatura dei fumi (a Qn)	°C	107	103 / 103	
Portata massica fumi (a Qn)	kg/h	74.6	79.3 / 81.1	
RENDIMENTO MISURATO				
Rendimento nominale	%	94.3		
Rendimento al 30% Pn	%		91.3	



DATI TECNICI (segue)	Unità di	Time	35 FR
Gas di riferimento	misura	G20	G30 / G31
DATI RISCALDAMENTO			
Campo di selezione temperatura (min÷max)	°C	35÷78	
Vaso espansione	I	10	
Pressione di precarica del vaso espansione	bar	1	
Pressione off / on del pressostato minima pressione impianto	bar	0.5 / 1.2 (±0.1) Per consentire il corretto caricamento impianto, la pressione dell'acqua sanitaria dovrebbe essere superiore al valore ON del pressostato.	
Pressione max esercizio	bar	3	
Temperatura max	°C	85	
Temperatura funz. antigelo caldaia on / off	°C	5 / 30	
DATI SANITARIO			
Pressione max sanitario	bar	6	
Campo di selezione temperatura (min÷max)	°C	30÷60	
CARATTERISTICHE ELETTRICHE			
Tensione/Frequenza	V / Hz	220÷240 / 50	
(tensione nominale)	<u> </u>	(230V)	
Potenza	W	155 IP X5D	
Grado di protezione		IP)	(50
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI			
Larghezza - Altezza - Profondità	mm	vedere "Dimensioni e attacchi" a pagina 1	
Peso	kg	40.0	
COLLEGAMENTI			
Collegamenti idraulici e gas		vedere "Dimensioni e attacchi" a pagina 2	
Fumisteria:tipi, lunghezze e diametri		vedere "Fumisteria" a pagina 25	
PRESSIONI ALIMENTAZIONE GAS	í		
Pressione nominale	mbar	20	29 / 37
Pressione in ingresso (min÷max)	mbar	17 ÷ 25	28÷30 (G30) 35÷40 (G31)
Numero ugelli		15	15
Diametro ugelli	mm/100	130	77 / 77
CONSUMO GAS			
Qmax	m³/h	3.65	
QIIIax	kg/h		2.72 / 2.67

m³/h

kg/h


1.43



Qmin

1.06 / 1.05

Componenti interni della caldaia




- 1 Pressostato fumi
- 2 Ventilatore
- 3 Termostato sicurezza caldaia (mandata)
- 4 Vaso espansione
- 5 Elettrodo rilevazione
- 6 Elettrodo accensione
- 7 Accenditore a scarica
- 8 Valvola sfogo aria automatica (riscaldamento, incorporata nel circolatore)
- 9 Circolatore
- 10 Sonda temperatura mandata impianto
- 11 Valvola sicurezza 3 bar

- 12 Rubinetto scarico impianto
- 13 By-pass impianto
- 14 Valvola gas
- 15 Filtro acqua in ingresso
- 16 Elettrovalvola caricamento impianto
- 17 Manometro
- 18 Valvola a tre vie motorizzata
- 19 Trasduttore pressione impianto
- 20 Bruciatore
- 21 Scambiatore primario
- 22 Convogliatore fumi
- 23 Camera stagna



Schema idraulico




- 1 Pressostato fumi
- 2 Ventilatore
- 3 Termostato sicurezza caldaia (mandata)
- 4 Vaso espansione
- 9 Circolatore (con valvola sfogo aria automatica incorporata)
- 10 Sonda temperatura mandata impianto
- 11 Valvola sicurezza 3 bar
- 12 Rubinetto scarico impianto
- 13 By-pass impianto
- 14 Valvola gas
- 15 Filtro acqua in ingresso
- 16 Elettrovalvola caricamento impianto
- 17 Manometro
- 18 Valvola a tre vie motorizzata

- 19 Trasduttore pressione impianto
- 20 Bruciatore
- 21 Scambiatore primario
- 22 Convogliatore fumi
- 23 Camera stagna
- 40 Valvola di ritegno
- 41 Filtro acqua per elettrovalvola caricamento
- R Ritorno impianto
- M Mandata impianto
- F Entrata acqua fredda
- RB Ritorno da bollitore
- MB Mandata a bollitore
- **G** Entrata Gas



Schema elettrico



Pressostato fumi

- 2 Ventilatore
- Termostato sicurezza caldaia (mandata) (*)
- Elettrodo rilevazioneElettrodo accensione
- Accenditore a scarica
 - Accenditore a scar Circolatore
- 10 Sonda temperatura mandata impianto
- 14.1 Valvola gas comando modulazione
 - 14.2 Valvola gas comando apertura
- 16 Elettrovalvola caricamento impianto
 - 18 Valvola a tre vie motorizzata
- 19 Trasduttore pressione impianto60 Scheda display
 - 51 Fusibile F2A (2 A rapido)
- **62** Tastiera comandi
- **63** Resistore 2.2 kOhm 1/2W (**) (*) i contatti di questi componenti sono raffiqurati in condizione di riposo / a freddo.
- (**) per dettagli vedere "Allacciamenti elettrici tra caldaia e unità bollitore" a pagina 25

Abbreviazioni:

COM Comune

NC Normalmente chiuso (contatto)

NO Normalmente aperto (contatto)

RIS Riscaldamento (comando deviazione)

SAN Sanitario (comando deviazione)

Componenti esterni, opzionali:

70 Termostato ambiente: Contatto semplice Termostato Ambiente o
Cronotermostato (do commercio) in bassissima tensione di sicurezza SEUN.
Contatto chiuso: a richiesta attivo.
Compando como con escriptio del compando como

Comando remoto: terminali del dispositivo di comando remoto originale, conforme al protocollo OPENTHERM. Per installare, togliere la giunzione tra i due conduttori e collegare ai terminali del dispositivo (eventualmente prolungare)

Predisposizione per kit impianti a zone

72 Predisposizione per termostato sicurezza impianto a pavimento **73** Predisposizione per kit sonda esterna

TA2 Predisposizione per termostato ambiente zone a temperatura differenziata

TB Termostato accumulo sanitario (*) (**) STB Sensore temper. accumulo sanitario (**)



ITALTHERM SrI declina ogni responsabilità per eventuali errori di stampa e/o trascrizione contenuti nel presente fascicolo. Nell'intento di migliorare costantemente i propri prodotti, l'azienda si riserva il diritto di variare le caratteristiche ed i dati indicati nel presente fascicolo in qualunque momento e senza preavviso.